

## ارور ماشین لباسشویی آگ

- E10** - نشتی آب و یا سنسور کف مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- E11** - ولتاژ و یا فرکانس دستگاه نرمال نمی باشد - نکاتی که باید چک شوند - سیم کشی دستگاه بررسی شود - معیوب بودن مدار برد الکترونیک - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- E13** - علت این خطا آب وارد دستگاه نمی شود شیر برقی چک شود ، اشکال از مدار برد می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- E13** - نشتی آب - خرابی سنسور مقدار مقاومت سنسور کف چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- E20** - مشکل از تخلیه آب - تخلیه آب به سختی صورت میگیرد - سوختگی پمپ تخلیه - ایراد از مدار برد الکترونیک می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- E21** - اشکال از تخلیه - تخلیه آب به سختی صورت میگیرد - سوختگی پمپ تخلیه - ایراد از مدار برد الکترونیک می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- E22** - علت خطا مربوط است به خشک کردن و یا خشک شدن مسدود شدن کندانسور - سوئیچ فشار بسته است
- E23** - مشکل این خطا از سیم کشی و یا ICE TRIAC - خرابی از پمپ تخلیه - خرابی از مدار برد اصلی دستگاه است - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- E24** - اشکال از سیم کشی و یا ICE TRIAC - خرابی از پمپ تخلیه - خرابی از مدار برد اصلی دستگاه است - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- E31** - این خطا از خرابی هیدرواستات می باشد مقدار اهم چک شود - خرابی از فرمان مدار برد است - ممکن است خرابی از برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- E32** - مشکل این خطا از خرابی هیدرواستات است مقدار اهم بررسی شود - خرابی از فرمان مدار برد است - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- E33** - سیم کشی چک شود - میکروسوئیچ المنت چک شود - بررسی آکوا استاپ است - ممکن است خرابی از مدار برد باشد
- E34** - سیم کشی چک شود - میکروسوئیچ المنت چک شود - بررسی شیر برقی - ممکن است خرابی از مدار برد باشد
- E35** - اشکال این خطا از آب گیری بیش از حد می باشد سر ریز شدن آب - خرابی از هیدرواستات و یا آب شمار - خرابی از مدار برد دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- E36** - مشکل خطا از مدار برد می باشد

- E37** - مشکل خطا از مدار برد می باشد
- E38** - این خطا از خرابی هیدروستات است - سطح آب - تسمه - خرابی برد اصلی - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- E39** - علت خطا از سنسور ضد سرریز شدن آب می باشد - سنسور چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد باشد
- E3A** - ولتاژ ورودی رله سنسور دما همیشه صفر است ایراد از برد الکترونیک می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- E40** - درب دستگاه باز می باشد ، میکرو سوئیچ درب خراب است - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- E41** - اشکال خطا از میکروسوئیچ درب - درب باز می باشد - سیم کشی چک شود - تعویض میکروسوئیچ و در آخر خرابی مدار برد دستگاه ریست شود
- E42** - مشکل از بسته نشدن درب - خرابی قفل درب - بررسی سیم کشی و در آخر خرابی از برد ریست شود
- E43** - علت ارور تامین برق به سیستم تاخیر قفل درب - خرابی میکروسوئیچ درب - خرابی از مدار برد تراپاک تامین برق به میکروسوئیچ درب ریست شود
- EHO** - مشکل این خطا از میکروسوئیچ درب می باشد - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - سوختگی میکرو سوئیچ درب - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- E10** - اشکال از عدم آگیری می باشد - ورودی آب چک شود ، خرابی از شیر آکوا استاپ است ، خرابی از مدار برد اصلی دستگاه می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- E20** - علت این خطا از عدم تخلیه آب - خرابی پمپ تخلیه - سیم های ارتباطی چک شود - معیوب بودن برد و یا مسیر شلنگ تخلیه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- E30** - این ارور مربوط است به عدم آگیری - سوختگی اکوا استاپ ، آبشمار چک شود - بررسی سیم های ارتباطی - سنسور کف - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- E50** - اشکال این خطا از موتور می باشد ، اشکال از اینورتر برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- E60** - مشکل این ارور از دما ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- E70** - سنسور حرارتی دستگاه یا هوشمند
- E90** - مادر برد الکتریک
- E9F** در ماشین لباسشویی آگ

این خطا مربوط به اتصال بین برد اصلی و برد اینورتر می باشد که در ۹۰ درصد مواقع برد اینورتر ایراد دارد.

### ارور ماشین لباسشویی آگ مدل A۴۹۵۰

- EHO** - مدل A۴۹۵۰ < برد و میکروسوئیچ درب چک شود
- F1** - جریان آب قطع می باشد ، همزمان چشمک زدن Spin ۹۰۰
- F2** - مشکل در تخلیه آب ، پمپ تخلیه معیوب می باشد ، فیلتر بررسی شود Spin ۱۰۰۰
- F3** - سطح آب دستگاه بیش از حد بالا است ، مشکل از هیدروستات تنظیم هیدروستات چشمک زدن دوتایی ۹۰۰ ، spin ۱۰۰۰
- F7** - مشکل از دمای المنت ، المنت قطع می باشد و یا ایراد از برد الکترونیک چشمک زدن هم زمان ۳ تایی spin ۱۲۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ۹۰۰
- F8** - سنسور ترمیستور در مدل‌های جدید و ترموستات در مدل‌های قدیم خراب می باشد
- F9** - اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن ، اتصال کوتاه ، رله برد
- F10** - دستگاه ابگیری نمی کند - نشیر برقی خراب است - برد الکترونیک معیوب است
- F20** - اشکال در سیستم تخلیه دستگاه - پمپ تخلیه دستگاه بررسی شود
- F40** - دستگاه کاری انجام نمی دهد - درب دستگاه بسته نشده است - میکرو سوئیچ درب خراب است تعویض شود

### ارور ماشین لباسشویی آگ قدیمی

- کد خطا **c0** در ماشین لباسشویی آگ:  
این ارور مربوط به سیستم اتصالات بردی و یا ایرادات هیتر می باشد.
- کد خطا **c1** در ماشین لباسشویی آگ سری قدیمی:  
این ارور مربوط به سیستم ورودی دستگاه می باشد. به منظور رفع این ایراد ابتدا شیر آب و سپس سیستم ورود آب را بررسی کنید.  
در صورت عدم رفع عیب با اپ فیکس تماس حاصل فرمایید.

کد خطا **c2** لباسشویی آگ در سری قدیمی آگ:

این ایراد به سیستم خروجی دستگاه مربوط می شود.  
در ابتدا سیستم فاضلاب را بررسی کنید تا گرفتگی نداشته باشد.  
فیلتر دستگاه را بررسی کنید.  
در صورت عدم رفع عیب با گارانتیوران تماس حاصل فرمایید.

کد خطا **c3** لباسشویی آگ سری قدیمی :

سنسور دستگاه فعال شده است.

احتمالا دستگاه آبریزش دارد .

ایرادات بردی وجود دارد.

کد خطا **c4** در ماشین لباسشویی آگ سری قدیمی :

ایرادات سنسوری در دستگاه وجود دارد.

پمپ دستگاه ایراد دارد.

به منظور رفع عیب ان گارانتیوران تماس حاصل فرمایید.

کد خطا **c5** لباسشویی آگ در سری قدیمی :

ایراد از سیستم اورلود می باشد.

ایراد از سیستم موتور می باشد.

ایرادات بردی

در صورت عدم رفع عیب با گارانتیوران تماس حاصل فرمایید.

ارور های ماشین لباسشویی آگ AEG

کد خطا **c6** در ماشین لباسشویی آگ:

این ایراد یک ایراد خاص و جز ایرادات بردی به حساب می آید. به منظور رفع این ایراد با ما تماس حاصل فرمایید.

کد خطا **c7** لباسشویی آگ:

سیستم هیتر و المنت ایراد دارد.

کد خطا **c8** لباسشویی آگ:

ارور ایرادات بردی

کد خطا **c9** لباسشویی آگ:

ارور های موتور دستگاه و احتمال خیلی زیاد تاخو دستگاه

## ارور ماشین لباسشویی بوش

- E02** - برنامه برد الکترونیک اشکال دارد - خرابی برد ارسال به تعمیرگاه جهت تعمیر
- E13** - علت خطا از تخلیه آب - تخلیه آب به سختی صورت میگیرد - کثیفی فیلتر - ضعیف شدن پمپ تخلیه - تعویض پمپ تخلیه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- E16** - امکان دارد درب دستگاه باز باشد - سوختگی میکروسوئیچ - میکرو سوئیچ عمل نمی کند
- E17** - اشکال از زمان آبیگری بیش از حد معمول - بسته بودن شیر آب - خرابی اکوا استاپ - اشکال از فرمان برد
- E18** - خطای پمپ تخلیه - خروجی مسدود است
- E19** - زمان گرم کردن آب بیش از اندازه - ضعف ولتاژ - سوختگی المنت - معیوب بودن برد الکترونیک
- E20** - خطای سنسور NTC - المنت
- E23** - خطای خرابی اکوا استاپ - بسته بودن شیر آب - خرابی برد الکترونیک
- E25** - اشکال ارور از سنسور کف - بررسی بین کف دستگاه AQUA Sensore
- E26** - خطای هیدروستات - ولتاژ باید بین  $5/3$  -  $5/0$  باشد - شلنگ هیدروستات
- E27** - خرابی هیدروستات - پارگی و یا گرفتگی شلنگ هیدروستات
- E28** - خرابی و یا سوختگی سنسور گف - FLOW SENSOR شکستگی سنسور
- E29** - خطای بسته بودن آب - خرابی سنسور - اکوا استاپ - خرابی برد الکترونیک
- E-31** - خطای پمپ تخلیه - شیلنگ خروجی - هیدروستات - شیلنگ هیدروستات
- E32** - مشکل اضافه یا کم بودن البسه - در موقع خشک کردن
- E34** - علت ارور از میکروسوئیچ درب می باشد - گرفتگی میکروسوئیچ درب - سوختگی میکروسوئیچ درب و در آخر ایراد از مدار برد الکترونیک
- E35** - خرابی قفل میکروسوئیچ درب - قفل درب نمیتواند باز شود - خرابی برد الکترونیک
- E36** - اشکال از سیم کشی وسوکت میکروسوئیچ درب - خرابی میکروسوئیچ درب - خرابی برد الکترونیک
- E37** - شکستگی و یا خرابی سنسور NTC
- E38** - سوختگی سنسور NTC

- E4** - برد الکترونیک - کابل برد اصلی
- E47** - خطای سنسور دما - بررسی موتور - خرابی موتور
- E48** - خطای کم بودن ولتاژ - بررسی کردن موتور - سوختگی موتور - خرابی برد الکترونیک
- E49** - خطای زیاد بودن ولتاژ - ولتاژ برق ورودی
- E50** - اشکال از موتور - برد الکترونیک - رله برد الکترونیک چک شود - زمان چرخش موتور ۳۰ ثانیه
- E51** - سوئیچ های قدرت بررسی شود - نقص IGBT در موتور
- E52** - نقص IGBT در موتور - سوئیچ های قدرت بررسی شود
- E57** - خطای ولتاژ برق ورودی کمتر از ۲۰۰ ولت - در غیر این صورت اشکال از برد الکترونیک
- E58** - خطای سنسور D - پایین بودن سرعت چرخش
- E59** - خطای بررسی سیم کشی دستگاه - اشکال از برد الکترونیک - بررسی موقعیت مگنت
- E60** - خطای سنسور کف دستگاه - بررسی سنسور جریان - مقادیر بیش از حد و یا مقادیر بیش از حد بالا
- E61** - حالت عادی بررسی مدار سیم کشی دستگاه - میکرو سوئیچ درب - دستگاه را خاموش روشن کنید
- E88** - علت این ارور در سری ۸ لباسشویی بوش از خرابی پمپ ای دوز می باشد تعویض پمپ با برطرف نشدن مشکل ایراد از مدار برد

### ارور ماشین لباسشویی بوش

- F17** - درب بسته نشده است - میکروسوئیچ درب معیوب می باشد - برد الکترونیک
- F64** - خطای سوکت برد الکترونیک - خرابی برد الکترونیک
- F61** - درب دستگاه قفل نمی شود
- F57** - میکروسوئیچ درب عمل نمی کند - برد الکترونیک
- F43** - بررسی سیم کشی دستگاه - موتور - ذغال موتور - رله برد الکترونیک
- F42** - ذغال موتور - بررسی سوکت سیم کشی - سوختگی موتور
- F34** - اشکال از میکروسوئیچ درب دستگاه - سوختگی میکروسوئیچ درب
- F26** - اشکال از خرابی میکروسوئیچ درب می باشد
- F23** - اشکال خطای بوبین کف - سوئیچ کف دستگاه
- F21** - خطای موتور دستگاه

- F18** - اشکال از پمپ تخلیه دستگاه
- F17** - ورودی آب بررسی شود - سوختگی شیر برقی
- F16** - اشکال از درب دستگاه
- F12** - خطای خرابی برد الکترونیک - ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه
- F0** - اشکال از برد الکترونیک می باشد یکی از بردها دچار خرابی شده است
- F36** - خطای هیدروستات - هیدروستات چک شود
- E67** - اشکال از برنامه پلگرام برد - نوع برنامه نویسی نرم افزار
- E63** - برد الکترونیک دستگاه ریست شود - حالت عادی - برنامه نویسی برد الکترونیک دستگاه اشکال دارد

### ارور لباسشویی بوش مدل بانه ای

- کد خطا **E30** - اشکال این ارور از باز بودن درب می باشد - ممکن است میکروسوئیچ معیوب باشد میکروسوئیچ بررسی شود - میتواند خرابی از مدار برد دستگاه باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **E10** - مشکل این خطا از عدم ورود آب به دستگاه می باشد - خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی چک شود - از باز بودن شیر آب ورودی مطمئن شوید - هیدروستات بررسی شود - ممکن است خرابی از برد دستگاه باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **E21** - این خطا مربوط می شود به عدم تخلیه آب - خرابی از پمپ تخلیه - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

### ارور ماشین لباسشویی ال جی - LG قدیم و جدید

- IE** - خطا ممکن است اشکال از شیر برقی باشد - بررسی شیر برقی دستگاه - مقاومت شیر برقی دستگاه باید بین ۲ تا ۸ کیلو اهم باشد - هیدروستات چک شود - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- FE** - اشکال از شیر برقی - شیر برقی چک شود - مقاومت شیر برقی دستگاه باید بین ۲ تا ۸ کیلو اهم باشد - بررسی هیدروستات و شانگ و مخزن مرتبط به آن - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- PE** - خطای سوختگی شیر برقی - مقدار مقاومت شیر برقی چک شود مقاومت باید ۲ تا ۸ کیلو اهم باشد - برد الکترونیک
- OE** - ممکن است اشکال در پمپ تخلیه دستگاه باشد - ممکن است خرابی از برد الکترونیک باشد - بررسی شلنگ خروجی آب - مقدار مقاومت سیم پیچ پمپ باید بین ۱۶۰ تا ۱۸۰ اهم باشد - هیدروستات و مسیر آن چک شود - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

- TE** - اشکال از سنسور هیتر (المنت) دستگاه است - مقدار مقاومت ترمیستور می بایست بین ۴۴ تا ۵۴ کیلو اهم باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- HE** - خطا خرابی سنسور المنت - مقدار مقاومت ترموستات بررسی شود
- IE** - ممکن است هیدروسنسور دستگاه خراب باشد - هیدروستات بررسی شود - مقدار مقاومت پایه های اول و دوم هیدروستات باید بین ۲۱ تا ۲۳ اهم باشد
- FE** - اشکال از هیدروستات می باشد - مقدار مقاومت هیدروستات بررسی شود - خرابی برد الکترونیک - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- PE** - خطای سوختگی هیدروستات دستگاه - بررسی هیدروستات - مقدار مقاومت پایه های اول و دوم هیدروستات باید بین ۲۱ تا ۲۳ اهم باشد
- HE** - خطای سوختگی هیتر (المنت) - بررسی المنت - مقدار مقاومت المنت باید بین ۱۷ تا ۱۰۰ اهم باشد - خرابی برد الکترونیک - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- LE** - امکان دارد موتور دایرکت درایو مشکلی داشته باشد - چک کردن مقدار مقاومت موتور دایرکت درایو - مقدار مقاومت باید بین ۵ تا ۱۵ اهم باشد
- DE** - خطای در میکروسوییچ درب دستگاه می باشد - ممکن است میکروسوییچ درب سوخته باشد - خرابی برد الکترونیک - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- LE** - این خطا ممکن است از تاخو باشد - مقدار مقاومت تاخو بررسی شود - مقاومت تاخو باید بین ۵ تا ۱۵ اهم باشد
- DHE** - این خطا مربوط است به سنسور دمای خشک کن و یا ترمیستور - ترمیستور خشک کن بررسی شود - مقدار مقاومت ترمیستور باید بین ۲۰ تا ۲۵ اهم باشد
- CE** - ممکن است تاخو خراب باشد - چک کردن مقدار مقاومت تاخو که باید ۷ تا ۱۱ اهم باشد
- UE** - حجم لباسها خیلی کم می باشد - لباسشویی دارای سیستم اصلاح و شناسایی نا متعادل است - در صورتی که لباسهای بزرگ به صورت تکی در لباسشویی قرار دارد امکان دارد چرخش را متوقف کند
- PF** - دستگاه دچار مشکل برق شده است - خرابی برد الکترونیک - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- AE** - خطای ناشی آب - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- EE** - این خطا مربوط می شود به برد الکترونیک دستگاه - خرابی برد الکترونیک - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- DCE** - خطای ولتاژ بیش از حد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- CL** - قفل کودک فعال می باشد - چک کردن قفل کودک
- کد خطا **E21** - این خطا مربوط می شود به عدم تخلیه آب - خرابی پمپ تخلیه پمپ چک شود - سیم کشی از مدار تا پمپ بررسی شود - و در آخر خرابی از مدار برد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید



کد خطا **E20** - مشکل این خطا مربوط می شود به عدم تخلیه آب - خرابی پمپ تخلیه پمپ چک شود - سیم کشی از مدار تا پمپ بررسی شود - خرابی از مدار برد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E33** - پیغام این خطا مربوط است به هیدروستات - سیم کشی مرتبط به هیدروستات بررسی شود - مخزن و شلنگ هیدروستات بررسی شود - و در آخر خرابی از برد اصلی - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E34** - اشکال این ارور از ترموستات می باشد - سیم کشی قسمت ترموستات چک شود - مقدار اهم ترموستات چک شود - و در آخر خرابی از برد اصلی - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E35** - مشکل این پیغام از ترموستات می باشد - سیم کشی قسمت ترموستات چک شود - مقدار اهم ترموستات چک شود - و در آخر خرابی از برد اصلی - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E36** - این خطا مربوط است به المنت - سوختگی هیتر مقدار اهم هیتر چک شود - سیم کشی وسوکت بررسی شود - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E3C** - پیغام این خطا مربوط است به المنت - سوختگی هیتر مقدار اهم المنت چک شود - سیم کشی وسوکت بررسی شود - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E3D** - اشکال این ارور از نوسان برق می باشد - امکان دارد که مدار برد اشکال داشته باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E60** - مشکل این خطا از موتور و یا برد می باشد - سوختگی موتور - خرابی از مدار برد الکترونیک - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E61** - این خطا مربوط می شود به موتور - موتور بررسی شود - خرابی تاخو متر مقدار اهم تاخو چک شود - و در آخر معیوب بودن مدار برد اصلی - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E80** - خرابی از مدار برد الکترونیک - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E10** - پیغام این خطا از عدم ورود آب به دستگاه می باشد - شیر ورودی آب چک شود - خرابی شیر برقی - هیدروستات تا مخزن و شلنگ هیدروستات چک شود ممکن است خرابی از برد باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E12** - اشکال این خطا شیر برقی و یا پمپ تخلیه و در آخر مدار برد دستگاه می باشد - مقدار اهم شیر برقی چک شود - مقدار مقاومت پمپ تخلیه چک شود - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E30** - مشکل این ارور از میکروسویچ درب می باشد - سیم کشی و سوکت از مدار تا میکروسویچ بررسی شود - و در آخر مشکل از برد می باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E31** - پیغام این خطا از میکروسویچ درب می باشد - سیم کشی و سوکت از مدار تا میکروسوئیچ بررسی شود - و در آخر مشکل از برد می باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E92** - این خطا مربوط می شود به سنسور روی لاستیک دیگ به پمپ تخلیه - مقدار اهم سنسور چک شود - و در آخر اشکال از مدار برد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **♦♦** - در تست نصب دستگاه دور موتور به سرعت نهایی نمی رسد

دستگاه فقط چپ و راست میزن = = هیدروستات چک شود

### ارور ماشین لباسشویی سامسونگ جدید و قدیمی

کد خطا **E5** - این خطا مربوط می شود به تخلیه آب - نکاتی که باید چک شود - صدمه دیدن پمپ تخلیه - ولتاژ اشتباه به قطعه می رسد - خرابی از مدار برد الکترونیک - مشکل می تواند از سیم کشی باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E5** - این خطا مربوط است به موتور تخلیه آب - نکاتی که باید چک شود - صدمه دیدن پمپ تخلیه - ولتاژ اشتباه به قطعات می رسد - خرابی از مدار برد الکترونیک - اشکال می تواند از سیم کشی باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E8** - مشکل این خطا از موتور دستگاه می باشد - نکاتی که باید چک شود - ممکن است عملکرد مدار برد الکترونیک دستگاه اشتباه باشد و یا مدار کنترل مشکل داشته باشد - خرابی موتور - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E2** - اشکال این خطا از موتور دستگاه می باشد - نکاتی که باید چک شوند - امکان دارد که عملکرد مدار برد الکترونیک دستگاه اشتباه باشد و یا مدار کنترل مشکل داشته باشد - خرابی موتور - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **PF** - این خطا از پاور دستگاه می باشد - وضعیت ولتاژ برق مصرف کننده را چک کنید . ولتاژ را در حین کار دستگاه چک نمایید - این خطا ممکن است در حالت افت و یا اضافه بار رخ دهد چک کنید که دوشاخه متصل شده باشد - خرابی از مدار برد الکترونیک - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E19** - این مشکل از پاور می باشد - نکاتی که باید چک شوند - وضعیت ولتاژ برق مشتری را چک کنید - ولتاژ را در حین کار کردن دستگاه چک کنید - خرابی از مدار برد الکترونیک - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E29** - این اشکال از پاور دستگاه می باشد - نکاتی که باید چک شوند - وضعیت ولتاژ برق مشتری را چک کنید - ولتاژ را در حین کار کردن دستگاه بررسی کنید - خرابی از مدار برد الکترونیک - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **PH1 - PIO و یا UC** - مشکل این خطاها از پاور دستگاه می باشد - نکاتی که باید چک شوند - وضعیت ولتاژ برق مشتری را چک کنید - ولتاژ را در حین کار کردن دستگاه بررسی کنید - خرابی از مدار برد الکترونیک - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خط **AE** - این خطا مربوط می شود به ارتباط بین دو برد - سیگنالهای بین دو مدار برد MAIN و SUB به دلیل مشکل ارتباطی دریافت نمی شود - نکاتی که باید چک شوند - ارتباط کانکتور بین MAIN و SUB را با دقت چک کنید به دنبال اتصالات اشتباه یا قطع شده باشید - خرابی مدار برد الکترونیک - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خط **DE** - مشکل این خطا از میکرو سوئیچ درب می باشد - درب ماشین باز می باشد - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - سوختگی میکرو سوئیچ درب - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خط **E۱۴** - مشکل این خطا از سوئیچ رله اصلی می باشد - دکمه ای به غیر از استارت به صورت متناوب نگه داشته شده است - خرابی از مدار برد الکترونیک - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خط **E۱۳** - این خطا مربوط است به ارتباط بین دو مدار برد دستگاه - سیگنالهای بین ۲ مدار برد MAIN و SUB به دلیل مشکل ارتباطی دریافت نمی شود - نکاتی که باید بررسی شوند - ارتباط کانکتور بین MAIN و SUB را با دقت چک کنید به دنبال اتصالات اشتباه یا قطع شده باشید - خرابی از مدار برد الکترونیک - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خط **E۱۲** - مشکل این خطا از سوئیچ رله اصلی است - دکمه ای به غیر از استارت به صورت متناوب نگه داشته شده است - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خط **BE1** - اشکال این خطا از سوئیچ رله اصلی برد می باشد - دکمه ای به غیر از استارت به صورت متناوب نگه داشته شده است خرابی از مدار برد الکترونیک - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خط **E۱۸** - اشکال این خطا از سوئیچ رله اصلی برد می باشد - رله اصلی مدار برد الکترونیک اتصال کوتاه شده است - ترمینال رله اصلی درست وصل نشده است - خرابی از برد اصلی می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خط **BE2** - مشکل این خطا از سوئیچ رله اصلی می باشد - دکمه ای به غیر از استارت به صورت متناوب نگه داشته شده است خرابی از مدار برد الکترونیک - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خط **BE3** - این خطا مربوط می شود به رله اصلی برد دستگاه - رله اصلی مدار برد الکترونیک اتصال کوتاه شده است - ترمینال رله اصلی درست وصل نشده است - خرابی از برد اصلی می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خط **CE** - مشکل این خطا دمای آب می باشد - هنگامی که دمای آب لباسشویی بالاتر از ۵۵ درجه است و عمل تخلیه هم صورت نمی گیرد - نکاتی که باید بررسی شوند - مقدار مقاومت سنسور حرارتی چک شود - خرابی سنسور المنت - ممکن است مشکا از مدار برد الکترونیک باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خط **DE** - خطا مربوط است به میکرو سوئیچ درب - بررسی کنید که درب دستگاه بسته شده باشد - نکاتی که باید بررسی شوند - ممکن است این خطا بدلیل جریان نشستی متناوب از یک سیم رخ دهد - سوختگی میکرو سوئیچ درب - سیم کشی دستگاه بررسی شود - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **DE1** - اشکال مربوط می شود به میکرو سوئیچ درب - چک کنید که درب دستگاه بسته شده باشد - نکاتی که باید بررسی شوند - ممکن است این خطا بدلیل جریان ناشی متناوب از یک سیم رخ دهد - سوختگی میکرو سوئیچ درب - سیم کشی دستگاه چک نمایید - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **DE2** - اشکال مربوط می شود به میکرو سوئیچ درب - چک کنید که درب دستگاه بسته شده باشد - نکاتی که باید بررسی شوند - ممکن است این خطا بدلیل جریان ناشی متناوب از یک سیم رخ دهد - سوختگی میکرو سوئیچ درب - سیم کشی دستگاه چک نمایید - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **FE** - این خطا مربوط می شود به فن دستگاه - نکاتی که باید بررسی شوند - سوکت روی فن لباسشویی را چک کنید که از جای خود خارج نشده باشد - سوختگی فن مقدار مقاومت فن چک شود - پره های فن را بررسی نمایید که درگیر نباشد - خرابی از مدار برد دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **HE** - مشکل این خطا از هیتر (المنت) می باشد - نکاتی که باید چک شوند - هیتر شستشو اتصال کوتاه شده است و یا قطعی پیدا کرده است - مقدار مقاومت سنسور دما چک شود - سنسور سطح آب بدون آب عمل می کند ممکن است آب داخل لوله هیدروستات یخ زده باشد در این صورت سنسور دما برای جلوگیری از اضافه شدن دما عمل می کند چون هیتر دمایی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درجه دارد - خرابی مدار برد اصلی - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E5** - اشکال این خطا از المنت (هیتر) است - نکاتی که باید بررسی شوند - المنت شستشو اتصال کوتاه شده است و یا قطعی پیدا کرده است - سنسور دما چک شود مقدار اهم گرفته شود - سنسور سطح آب بدون آب عمل می کند ممکن است آب داخل لوله هیدروستات یخ زده باشد در این صورت سنسور دما برای جلوگیری از اضافه شدن دما عمل می کند چون هیتر دمایی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درجه دارد - خرابی مدار برد اصلی - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E۲** - این خطا از پاور دستگاه می باشد - وضعیت ولتاژ برق مصرف کننده را چک کنید . ولتاژ را در حین کار دستگاه چک نمایید - این خطا ممکن است در حالت افت و یا اضافه بار رخ دهد چک کنید که دوشاخه متصل شده باشد - خرابی از مدار برد الکترونیک - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **HE1** - این خطا مربوط است به المنت (هیتر) دستگاه - نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد - هیتر شستشو اتصال کوتاه شده است و یا قطعی پیدا کرده است - مقدار مقاومت سنسور دما بررسی شود مقدار اهم گرفته شود - سنسور سطح آب بدون آب عمل می کند ممکن است آب داخل لوله هیدروستات یخ زده باشد در این صورت سنسور دما برای جلوگیری از اضافه شدن دما عمل می کند چون هیتر دمایی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درجه دارد - خرابی مدار برد اصلی - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E1** - این خطا مربوط می شود به المنت (هیتر) دستگاه - نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد - هیتر شستشو اتصال کوتاه شده است و یا قطعی پیدا کرده است - مقدار مقاومت سنسور دما بررسی شود مقدار اهم گرفته شود - سنسور سطح آب بدون آب عمل می کند ممکن است آب داخل لوله هیدروستات یخ زده باشد در این صورت سنسور دما برای جلوگیری از اضافه شدن دما عمل می کند چون هیتر دمایی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درجه دارد - خرابی مدار برد اصلی - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **EC** - مشکل این خطا از هیتر (المنت) می باشد - نکاتی که باید چک شوند - هیتر شستشو اتصال کوتاه شده است و یا قطعی پیدا کرده است - مقدار مقاومت سنسور دما چک شود - سنسور سطح آب بدون آب عمل می کند ممکن است آب داخل لوله هیدروستات یخ زده باشد در این صورت سنسور دما برای جلوگیری از اضافه شدن دما عمل می کند چون هیتر دمایی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درجه دارد - خرابی مدار برد اصلی - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E5** - این خطا مربوط است به المنت (هیتر) دستگاه - نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد - هیتر شستشو اتصال کوتاه شده است و یا قطعی پیدا کرده است - مقدار مقاومت سنسور دما بررسی شود مقدار اهم گرفته شود - سنسور سطح آب بدون آب عمل می کند ممکن است آب داخل لوله هیدروستات یخ زده باشد در این صورت سنسور دما برای جلوگیری از اضافه شدن دما عمل می کند چون هیتر دمایی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درجه دارد - خرابی مدار برد اصلی - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E19** - این خطا از پاور دستگاه می باشد - وضعیت ولتاژ برق مصرف کننده را چک کنید . ولتاژ را در حین کار دستگاه چک نمایید - این خطا ممکن است در حالت افت و یا اضافه بار رخ دهد چک کنید که دوشاخه متصل شده باشد - خرابی از مدار برد الکترونیک - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E29** - این مشکل از پاور (پنل) دستگاه می باشد - وضعیت ولتاژ برق مصرف کننده را چک کنید . ولتاژ را در حین کار دستگاه چک نمایید - این خطا ممکن است در حالت افت و یا اضافه بار رخ دهد چک کنید که دوشاخه متصل شده باشد - خرابی از مدار برد الکترونیک - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **HE3** - مشکل هیتر - هنگامی که عملکرد بخار بصورت طبیعی انجام نمی شود این خطا ظاهر می شود - این خطا در مورد دستگاههایی است که سیستم بخار دارند - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **HE2** - اشکال از هیتر می باشد - هنگامی که عملکرد بخار بصورت طبیعی انجام نمی شود این خطا ظاهر می شود - این خطا در مورد دستگاههایی است که سیستم بخار دارند - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **LE** - این خطا ناشی از دستگاه می باشد - نکاتی که باید چک شود - محل اتصال هیتر را بررسی کنید ممکن است لوله هوا از جا در آمده باشد و در حین سیکل چرخش ناشی آب رخ دهد - دیک عقب در قسمتی که پیچ سفت می شود را چک کنید امکان شکستگی وجود دارد - لوله اتصال به محفظه ماده شوینده بدرستی وصل نشده است و ناشی رخ می دهد - خرابی سنسور کف مقدار مقاومت سنسور چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E1** - این خطا ناشی از دستگاه می باشد - نکاتی که باید بررسی شود - محل اتصال هیتر را چک کنید ممکن است لوله هوا از جا در آمده باشد و در حین سیکل چرخش ناشی آب رخ دهد - دیک عقب در قسمتی که پیچ سفت می شود را چک کنید امکان شکستگی وجود دارد - لوله اتصال به محفظه ماده شوینده بدرستی وصل نشده است و ناشی رخ می دهد - خرابی سنسور کف مقدار مقاومت سنسور چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **LE1** - خطای ناشی از دستگاه می باشد - نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد - محل اتصال هیتر را چک کنید ممکن است لوله هوا از جا در آمده باشد و در حین سیکل چرخش ناشی آب رخ دهد - دیک عقب در قسمتی که پیچ سفت می شود را چک کنید امکان شکستگی وجود دارد - لوله اتصال به

محفظه ماده شوینده بدرستی وصل نشده است و نشتی رخ می دهد - خرابی سنسور کف مقدار مقاومت سنسور چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E9** - مشکل از خطای نشتی آب از دستگاه می باشد - نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد - محل اتصال هیتر را چک کنید ممکن است لوله هوا از جا در آمده باشد و در حین سیکل چرخش نشتی آب رخ دهد - دیک عقب در قسمتی که پیچ سفت می شود را چک کنید امکان شکستگی وجود دارد - لوله اتصال به محفظه ماده شوینده بدرستی وصل نشده است و نشتی رخ می دهد - خرابی سنسور کف مقدار مقاومت سنسور چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E3** - مشکل این خطا از اضافه بودن آب است - مواردی که باید چک شوند - بطور متناوب آب وارد دستگاه می شود زیرا حسگر سطح آب هیدروستات کار نمی کند - پمپ تخلیه دچار خرابی شده است و خطای خروج آب وجود دارد - ممکن است بدلیل افت کیفیت سنسور سطح آب این خطا رخ داده است - مقدار اهم سنسور حسگر آب چک شود - خرابی از برد اصلی می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **OF** - مشکل این خطا از اضافه بودن آب داخل دستگاه می باشد - مواردی که باید چک شوند - بطور متناوب آب وارد دستگاه می شود زیرا حسگر سطح آب هیدروستات کار نمی کند - پمپ تخلیه دچار خرابی شده است و خطای خروج آب وجود دارد - ممکن است بدلیل افت کیفیت سنسور سطح آب این خطا رخ داده است - مقدار اهم سنسور حسگر آب چک شود - خرابی از برد اصلی می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **OE** - اشکال این خطا از اضافه بودن آب داخل دستگاه می باشد - مواردی که باید چک شوند - بطور متناوب آب وارد دستگاه می شود زیرا حسگر سطح آب هیدروستات کار نمی کند - پمپ تخلیه دچار خرابی شده است و خطای خروج آب وجود دارد - ممکن است بدلیل افت کیفیت سنسور سطح آب این خطا رخ داده است - مقدار اهم سنسور حسگر آب چک شود - خرابی از برد اصلی می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E6** - این خطا مربوط می شود به هیتر (المنت) - نکاتی که باید چک شود - خرابی المنت مقدار اهم هیتر چک شود - خطای اتصال هیتر - خرابی سنسور دما مقدار مقاومت سنسور بررسی شود - کانکتور بدرستی وصل نشده و یا اصلا وصل نشده است - سنسور سطح آب بدون آب عمل می کند مثلا ممکن است آب داخل لوله هیدروستات جمع و یا یخ زده باشد - در این صورت سنسور برای جلوگیری از اضافه شدن دما عمل می کند چون هیتر دمایی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درجه دارد و ماشین لباسشویی برق ورودی را قطع می کند - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **TE1** - این اشکال خطا مربوط است به هیتر (المنت) - نکاتی که باید چک شود - خرابی المنت مقدار اهم هیتر چک شود - خطای اتصال هیتر - خرابی سنسور دما مقدار مقاومت سنسور بررسی شود - کانکتور بدرستی وصل نشده و یا اصلا وصل نشده است - سنسور سطح آب بدون آب عمل می کند مثلا ممکن است آب داخل لوله هیدروستات جمع و یا یخ زده باشد - در این صورت سنسور برای جلوگیری از اضافه شدن دما عمل می کند چون هیتر دمایی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درجه دارد و ماشین لباسشویی برق ورودی را قطع می کند - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **TE2** - مشکل این خطا سنسور دما می باشد - نکاتی که باید بررسی شود - مقدار اهم سنسور چک شود - ممکن است خرابی از سنسور دما باشد - کانکتور از جا در آمده است و یا مشکا اتصال دارد -



سنسور دمای سیستم ایرواش (AIR WASH) مشکل دارد - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **TE3** - اشکال این خطا سنسور دما می باشد - نکاتی که باید بررسی شود - مقدار اهم سنسور چک شود - ممکن است خرابی از سنسور دما باشد - کانکتور از چا در آمده است و یا مشکل اتصال دارد - این خطا هنگام قطعی سیم و یا سوختگی سنسور دمای ایرواش (AIR WASH) هم می تواند باشد - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **UE** - این خطا مربوط می شود به عدم تعادل - از راهنمایی های ارائه شده در دفترچه راهنمای مصرف کننده که در هنگام خرید داخل جعبه دستگاه می باشد استفاده نمایید

کد خطا **E4** - مشکل این خطا مربوط می شود به عدم تعادل - از راهنمایی های ارائه شده در دفترچه راهنمای مصرف کننده که در هنگام خرید داخل جعبه دستگاه می باشد استفاده نمایید

کد خطا **DC** - این خطا مربوط است به عدم تعادل دستگاه - از راهنمایی های ارائه شده در دفترچه راهنمای مصرف کننده که در هنگام خرید داخل جعبه دستگاه می باشد استفاده نمایید

کد خطا **SUD** - علت این خطا از کف کردن بیش از حد لباسشویی می باشد - این الارم زمانیکه کف بسیار زیاد باشد رخ می دهد

کد خطا **SUDs** - علت این مشکل از کف کردن بیش از حد لباسشویی می باشد - این الارم زمانیکه کف بسیار زیاد باشد رخ می دهد

کد خطا **E۱** - این خطا مربوط می شود به سنسور سطح آب هیدروستات - نکاتی را که باید مورد بررسی قرار گیرد - قسمتی از لوله که سنسور سطح آب در آن قرار گرفته است صدمه دیده - لوله توسط یک جسم خارجی گرفته است لوله تا خوردگی دارد - ممکن است سوکت سنسور از جا در آمده باشد - احتمال گیر کردن چربی و یا رسوبات در شلنگ هوای هیدروستات وجود دارد - سوختگی هیدروستات مقدار اهم چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه هم باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E7** - اشکال این خطا مربوط است به سنسور سطح آب هیدروستات - نکاتی را که باید مورد بررسی قرار گیرد - قسمتی از لوله که سنسور سطح آب در آن قرار گرفته است صدمه دیده - لوله توسط یک جسم خارجی گرفته است لوله تا خوردگی دارد - ممکن است سوکت سنسور از جا در آمده باشد - احتمال گیر کردن چربی و یا رسوبات در شلنگ هوای هیدروستات وجود دارد - سوختگی هیدروستات مقدار اهم چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه هم باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **LE** - این خطا مربوط می شود به سنسور سطح آب هیدروستات - نکاتی را که باید مورد بررسی قرار گیرد - قسمتی از لوله که سنسور سطح آب در آن قرار گرفته است صدمه دیده - لوله توسط یک جسم خارجی گرفته است لوله تا خوردگی دارد - ممکن است سوکت سنسور از جا در آمده باشد - احتمال گیر کردن چربی و یا رسوبات در شلنگ هوای هیدروستات وجود دارد - سوختگی هیدروستات مقدار اهم چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه هم باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E۲** - مشکل این خطا از حرکت موتور و تاخو (سنسور موتور) می باشد - نکاتی را که باید مورد بررسی قرار گیرد - سوکت اتصال به برد وصل نیست و یا چرخ موتور مشکل دارد - سیم پیچ داخلی موتور صدمه دیده است (قطعی دارد و یا اتصال کوتاه شده است) - سوکت سنسور موتور وصل نیست ممکن

است یک جسم خارجی مثلا یک پیچ وارد موتور شده باشد - علت دیگر می تواند از خرابی مدار برد اصلی دستگاه باشد - دو شاخه را از پرز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **EA** - اشکال این خطا از حرکت موتور و تاخو (سنسور موتور) می باشد - نکاتی را که باید مورد بررسی قرار گیرد - سوکت اتصال به برد وصل نیست و یا چرخ موتور مشکل دارد - سیم پیچ داخلی موتور صدمه دیده است (قطعی دارد و یا اتصال کوتاه شده است) - سوکت سنسور موتور وصل نیست ممکن است یک جسم خارجی مثلا یک پیچ وارد موتور شده باشد - علت دیگر می تواند از خرابی مدار برد اصلی دستگاه باشد - دو شاخه را از پرز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **EB** - این خطا از حرکت موتور و تاخو (سنسور موتور) می باشد - نکاتی را که باید مورد بررسی قرار گیرد - سوکت اتصال به برد وصل نیست و یا چرخ موتور مشکل دارد - سیم پیچ داخلی موتور صدمه دیده است (قطعی دارد و یا اتصال کوتاه شده است) - سوکت سنسور موتور وصل نیست ممکن است یک جسم خارجی مثلا یک پیچ وارد موتور شده باشد - علت دیگر می تواند از خرابی مدار برد اصلی دستگاه باشد - دو شاخه را از پرز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **ED۴** - این خطا مشکل در تغذیه آب می باشد - نکاتی را که باید مورد بررسی قرار گیرد - جسم خارجی به شیر برقی آب وارد شده است - سوکت شیر برقی وصل نیست و یا قطعی دارد - کانکتورهای آب گرم و آبکشی اشتباهها به یکدیگر وصل شده اند - ممکن است سوکت برد به جعبه مواد شوینده (سیلور نانو) وصل نباشد - چک کنید که لوله هیدروستات خم و یا پاره نشده باشد - خرابی هیدروستات - امکان دارد خرابی از مدار برد دستگاه باشد - دو شاخه را از پرز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **EA** - مشکل این خطا از حرکت موتور و تاخو (سنسور موتور) می باشد - نکاتی را که باید مورد بررسی قرار گیرد - سوکت اتصال به برد وصل نیست و یا چرخ موتور مشکل دارد - سیم پیچ داخلی موتور صدمه دیده است (قطعی دارد و یا اتصال کوتاه شده است) - سوکت سنسور موتور وصل نیست ممکن است یک جسم خارجی مثلا یک پیچ وارد موتور شده باشد - علت دیگر می تواند از خرابی مدار برد اصلی دستگاه باشد - دو شاخه را از پرز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E1۲** - این خطا مربوط می شود به حرکت موتور و تاخو (سنسور موتور) - اضافه بار زیادی به موتور تحمیل شده است - سوکت سنسور موتور وصل نیست - دو شاخه را از پرز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E2۲** - مشکل حرکت موتور و تاخو می باشد - اضافه بار زیادی به موتور تحمیل شده است - سوکت سنسور موتور وصل نمی باشد - اشکال مربوط به مدار برد دستگاه میباشد - دو شاخه را از پرز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E3۲** - این مشکل خطا مربوط می شود به حرکت موتور و تاخو (سنسور موتور) - نکاتی را که باید مورد بررسی قرار گیرد - این خطا از سیگنالهای عملیاتی اشتباه برای سنسور موتور ناشی میشود - فرمان اشتباه از مدار برد صادر می شود - سوکت مربوط به برد وصل نیست - موتور بی تسمه از جا در آمده است (در مورد موتورهای بدون تسمه) - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - دو شاخه را از پرز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E4۲** - این مشکل خطا مربوط می شود به حرکت موتور و تاخو (سنسور موتور) - نکاتی را که باید چک نمایید - ترمینالهای برد را چک کنید ممکن است مشکل از مدار برد باشد - موتور بی تسمه از جا در آمده است (در مورد موتورهای بدون تسمه) - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - دو شاخه را از پرز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید



کد خطا **E۴** - این خطا مشکل در تغذیه آب می باشد - نکاتی را که باید مورد بررسی قرار گیرد - جسم خارجی به شیر برقی آب وارد شده است - سوکت شیر برقی وصل نیست و یا قطعی دارد - کانکتورهای آب گرم و آبکشی اشتباها به یکدیگر وصل شده اند - ممکن است سوکت برد به جعبه مواد شوینده (سیلور نانو) وصل نباشد - چک کنید که لوله هیدروستات خم و یا پاره نشده باشد - خرابی هیدروستات - امکان دارد خرابی از مدار برد دستگاه باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E1** - این خطا اشکال در تغذیه آب می باشد - نکاتی را که باید چک نمایید - جسم خارجی به شیر برقی آب وارد شده است - سوکت شیر برقی وصل نیست و یا قطعی دارد - کانکتورهای آب گرم و آبکشی اشتباها به یکدیگر وصل شده اند - ممکن است سوکت برد به جعبه مواد شوینده (سیلور نانو) وصل نباشد - چک کنید که لوله هیدروستات خم و یا پاره نشده باشد - خرابی هیدروستات - امکان دارد خرابی از مدار برد دستگاه باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **nf** - این خطا مشکل در تغذیه آب می باشد - نکاتی را که باید مورد بررسی قرار گیرد - جسم خارجی به شیر برقی آب وارد شده است - سوکت شیر برقی وصل نیست و یا قطعی دارد - کانکتورهای آب گرم و آبکشی اشتباها به یکدیگر وصل شده اند - ممکن است سوکت برد به جعبه مواد شوینده (سیلور نانو) وصل نباشد - چک کنید که لوله هیدروستات خم و یا پاره نشده باشد - خرابی هیدروستات - امکان دارد خرابی از مدار برد دستگاه باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E1۴** - این خطا اشکال در تغذیه آب می باشد - نکاتی را که باید چک نمایید - جسم خارجی به شیر برقی آب وارد شده است - سوکت شیر برقی وصل نیست و یا قطعی دارد - کانکتورهای آب گرم و آبکشی اشتباها به یکدیگر وصل شده اند - ممکن است سوکت برد به جعبه مواد شوینده (سیلور نانو) وصل نباشد - چک کنید که لوله هیدروستات خم و یا پاره نشده باشد - خرابی هیدروستات - امکان دارد خرابی از مدار برد دستگاه باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E8** - این خطا مشکل در تغذیه آب می باشد - نکاتی را که باید مورد بررسی قرار گیرد - جسم خارجی به شیر برقی آب وارد شده است - سوکت شیر برقی وصل نیست و یا قطعی دارد - کانکتورهای آب گرم و آبکشی اشتباها به یکدیگر وصل شده اند - ممکن است سوکت برد به جعبه مواد شوینده (سیلور نانو) وصل نباشد - چک کنید که لوله هیدروستات خم و یا پاره نشده باشد - خرابی هیدروستات - امکان دارد خرابی از مدار برد دستگاه باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E2۴** - این خطا مشکل در تغذیه آب می باشد - نکاتی را که باید مورد بررسی قرار گیرد - جسم خارجی به شیر برقی آب وارد شده است - سوکت شیر برقی وصل نیست و یا قطعی دارد - کانکتورهای آب گرم و آبکشی اشتباها به یکدیگر وصل شده اند - ممکن است سوکت برد به جعبه مواد شوینده (سیلور نانو) وصل نباشد - چک کنید که لوله هیدروستات خم و یا پاره نشده باشد - خرابی هیدروستات - امکان دارد خرابی از مدار برد دستگاه باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E1۶** - اشکال این خطا از موتور می باشد - نکاتی را که باید چک نمایید - کانکتورهای سیم را بررسی کنید و اگر لازم بود سیم ها را جایگزین کنید - کانکتورهای سیم را در حالت تست دستگاه بررسی نمایید - مجموعه پمپ تخلیه قسمت دیسپنسر را جایگزین کنید - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E2۶** - علت نمایش این خطا در دستگاه از موتور می باشد - نکاتی را که باید بررسی نمایید - کانکتورهای سیم را بررسی کنید و اگر لازم بود سیم ها را جایگزین کنید - کانکتورهای سیم را در حالت تست دستگاه بررسی نمایید - مجموعه پمپ تخلیه قسمت دیسپنسر را جایگزین کنید - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E3۶** - مشکل خطا از موتور دستگاه است - نکاتی را که باید چک نمایید - کانکتورهای سیم را بررسی کنید و اگر لازم بود سیم ها را جایگزین کنید - کانکتورهای سیم را در حالت تست دستگاه بررسی نمایید - مجموعه پمپ تخلیه قسمت دیسپنسر را جایگزین کنید - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E4۶** - اشکال این خطا از موتور می باشد - نکاتی را که باید چک نمایید - کانکتورهای سیم را بررسی کنید و اگر لازم بود سیم ها را جایگزین کنید - کانکتورهای سیم را در حالت تست دستگاه بررسی نمایید - مجموعه پمپ تخلیه قسمت دیسپنسر را جایگزین کنید - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E5۶** - علت نمایش این خطا در دستگاه از موتور می باشد - نکاتی را که باید بررسی نمایید - کانکتورهای سیم را بررسی کنید و اگر لازم بود سیم ها را جایگزین کنید - کانکتورهای سیم را در حالت تست دستگاه بررسی کنید - سنسور تشخیص حرکت موتور را تعویض کنید - مجموعه پمپ تخلیه قسمت دیسپنسر را جایگزین کنید - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E6۶** - مشکل خطا از موتور دستگاه است - نکاتی را که باید چک نمایید - کانکتورهای سیم را بررسی کنید و اگر لازم بود سیم ها را جایگزین کنید - کانکتورهای سیم را در حالت تست دستگاه بررسی نمایید - سنسور تشخیص سطح دتر جنت را تعویض کنید - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E7۶** - اشکال این خطا از موتور می باشد - نکاتی را که باید چک نمایید - کانکتورهای سیم را بررسی کنید و اگر لازم بود سیم ها را جایگزین کنید - کانکتورهای سیم را در حالت تست دستگاه بررسی نمایید - سنسور تشخیص سطح نرم کننده را تعویض کنید - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

## ارور ماشین لباسشویی ایندزیت و آریستون

کد خطا **F01** - اشکال ارور از اتصال ترمینال موتور - سیم های ارتباطی بررسی شود - خرابی موتور

کد خطا **F02** - اشکال این ارور از موتور و یا تاکومتر موتور است - مقدار اهم تاکو چک شود - بررسی موتور - بررسی سیمهای ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد هم باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F03** - اشکال این ارور از ترموستات می باشد - سیم کشی قسمت ترموستات چک شود - مقدار اهم ترموستات چک شود - و در آخر خرابی از برد اصلی - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F04** - این خطا از خرابی هیدرواستات می باشد مقدار اهم چک شود - خرابی از فرمان مدار برد است - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا **F05** - مشکل این ارور از عمل نکردن مناسب پمپ تخلیه و یا هیدروستات می باشد - خرابی پمپ تخلیه و یا هیدروستات - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا **F06** - مشکل این خطا از میکرو سوئیچ درب می باشد - درب ماشین باز می باشد - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - سوختگی میکرو سوئیچ درب - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا **F07** - مشکل این ارور از دما ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - ودر آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا **F08** - این خطا مربوط است به گرم نکردن آب - بررسی بین میکروسوئیچ المنت - خرابی المنت - ممکن است خرابی از برد هم باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا **F09** - اشکال از تنظیم برنامه می باشد - ایپروم برنامه ریزی نشده و یا خراب شده است تعویض ایپرام و برنامه ریزی مجدد

خطا **F10** - علت خطا از عملکرد نادرست هیدروستات - ممکن است خرابی از برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا **F11** - مشکل از تخلیه آب - تخلیه آب به سختی صورت میگیرد - سوختگی پمپ تخلیه - ایراد از مدار برد الکترونیک می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا **F12** - خطای خرابی برد الکترونیک - ناهماهنگی و قطع ارتباط بین برد اصلی و پنل دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا **F13** - این خطا از خرابی سنسور خشک کن و یا خرابی موتور فن می باشد - مقدار مقاومت سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا **F14** - اشکال ارور از خرابی المنت خشک کن مقدار مقاومت المنت چک شود تعویض المنت ودر آخر خرابی از مدار برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا **F15** - علت خرابی رله المنت خشک کن - ممکن است خرابی از برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا **F17** - خطا مربوط است به میکرو سوئیچ درب - بررسی کنید که درب دستگاه بسته شده باشد - نکاتی که باید بررسی شوند - ممکن است این خطا بدلیل جریان نشستی متناوب از یک سیم رخ دهد - سوختگی میکرو سوئیچ درب - سیم کشی دستگاه بررسی شود - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا **F18** - علت وجود مشکل در ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

**ارور ماشین لباسشویی ایندزیت اینورتر**

کد خطا **f 1** - اشکال ارور از اتصالی ترمینال موتور و یا آب ریزی روی موتور - سیم های ارتباطی بررسی شود - خرابی موتور

کد خطا **f 2** - مشکل این خطا از موتور و یا تاکومتر موتور است - مقدار اهم تاکو چک شود - بررسی موتور و ذغال آن - بررسی سیمهای ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد هم باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **f 3** - علت خطا از سنسور دما می باشد آب به درستی گرم نشده - بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن - سیم های متصل به سنسور چک شود و در آخر ایراد از مدار برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **f 4** - پیغام این خطا مربوط است به هیدروستات - سیم کشی مرتبط به هیدروستات بررسی شود - مخزن و شلنگ هیدروستات بررسی شود - چک کردن شیر برقی و در آخر خرابی از برد اصلی - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **f 5** - مشکل این ارور از عمل نکردن مناسب پمپ تخلیه و یا هیدروستات می باشد - خرابی پمپ تخلیه و یا هیدروستات - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **f 6** - مشکل این خطا از میکرو سوئیچ درب می باشد - درب ماشین باز می باشد - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - سوختگی میکرو سوئیچ درب - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **f 7** - مشکل خطا از قطع بودن المنت - بررسی سیم های ارتباطی - خرابی المنت - ممکن است خرابی از برد باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **f 8** - این خطا مربوط است به گرم نکردن آب - بررسی بین میکروسوئیچ المنت - خرابی المنت - ممکن است خرابی از برد هم باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **f 9** - اشکال از تنظیم برنامه می باشد - ایپروم برنامه ریزی نشده و یا خراب شده است تعویض ایپرام و برنامه ریزی مجدد

کد خطا **f 10** - علت خطا از عملکرد نادرست هیدروستات - ممکن است خرابی از برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **f 11** - مشکل از تخلیه آب - تخلیه آب به سختی صورت میگیرد - سوختگی پمپ تخلیه - ایراد از مدار برد الکترونیک می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

## ارور ماشین لباسشویی کنوود

کد خطا **E01** - مشکل این خطا از میکرو سوئیچ درب می باشد - درب ماشین باز می باشد - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - سوختگی میکرو سوئیچ درب - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E02** - علت این خطا آب وارد دستگاه نمی شود شیر برقی چک شود ، اشکال از مدار برد می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E03** - مشکل از تخلیه آب - تخلیه آب به سختی صورت میگیرد - سوختگی پمپ تخلیه - ایراد از مدار برد الکترونیک می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E04** - اشکال این خطا از آب گیری بیش از حد می باشد سر ریز شدن آب ماشین به طور اتوماتیک آب را تخلیه می کن - خرابی از هیدروستات - خرابی از مدار برد دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E05** - مشکل این ارور از دما ، خرابی المنت و یا سنسور گرمایی مقدار مقاومت المنت چک شود - ودر آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E06** - اشکال این ارور از موتور و یا تاکومتر موتور است - مقدار اهم تاکو چک شود - بررسی موتور - بررسی سیمهای ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد هم باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E07** - برنامه برد الکترونیک اشکال دارد - خرابی برد ارسال به تعمیرگاه جهت تعمیر

کد خطا **E08** - اشکال از موتور - برد الکترونیک - رله برد الکترونیک چک شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E09** - خطای کم بودن ولتاژ و یا کو بودن ولتاژ - ممکن است خرابی از برد هم باشد

کد خطا **E10** - خرابی از برد می باشد - عدم ارتباط بین پنل و برد اصلی - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

## ارور ماشین لباسشویی کنوود مدل قدیمی

**شرح خطا** = چشمک زدن لامپ های شماره ۱ و ۲ مشکل این خطا از میکرو سوئیچ درب می باشد - درب ماشین باز می باشد - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - سوختگی میکرو سوئیچ درب - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

**شرح خطا** = چشمک زدن لامپ های شماره ۱ و ۳ علت این خطا آب وارد دستگاه نمی شود شیر برقی چک شود ، اشکال از مدار برد می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

**شرح خطا** = چشمک لامپ های شماره ۱ و ۴ مشکل از تخلیه آب - تخلیه آب به سختی صورت میگیرد - سوختگی پمپ تخلیه - ایراد از مدار برد الکترونیک می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

**شرح خطا** = چشمک زدن لامپ های شماره ۲ و ۳ اشکال این خطا از آب گیری بیش از حد می باشد سر ریز شدن آب ماشین به طور اتوماتیک آب را تخلیه می کن - خرابی از هیدروستات - خرابی از مدار برد دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

**شرح خطا** = چشمک زدن لامپ های شماره ۲ و ۴ مشکل این ارور از دما ، خرابی المنت و یا سنسور گرمایی مقدار مقاومت المنت چک شود - ودر آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

**شرح خطا** = چشمک زدن لامپ های شماره ۳ و ۴ اشکال این ارور از موتور و یا تاکومتر موتور است - مقدار اهم تاکو چک شود - بررسی موتور - بررسی سیمهای ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد هم باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

**شرح خطا** = چشمک زدن لامپ های شماره ۱ و ۲ و ۳ برنامه برد الکترونیک اشکال دارد - خرابی برد ارسال به تعمیرگاه جهت تعمیر

**شرح خطا** = چشمک زدن لامپ های شماره ۲ و ۳ و ۴ اشکال از موتور - برد الکترونیک - رله برد الکترونیک چک شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

**شرح خطا** = چشمک زدن لامپ های شماره ۱ و ۲ و ۴ خطای کم بودن ولتاژ و یا زیاد بودن ولتاژ - ممکن است خرابی از برد هم باشد

**شرح خطا** = چشمک زدن لامپ های شماره ۱ و ۳ و ۴ خرابی از برد می باشد - عدم ارتباط بین پنل و برد اصلی - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

### ارور لباسشویی پارس مدل P 5260 و ۱۰۶۱

کد خطا **E01** - مشکل این خطا از تخلیه نشدن آب دستگاه می باشد - سوختگی پمپ تخلیه مقدار اهم پمپ چک شود - مسدود شدن شلنگ و یا فیلتر - خرابی از مدار برد دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E02** - اشکال این پیغام خطا از عدم آگیری دستگاه می باشد - خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی چک شود - ممکن است خرابی از برد اصلی باشد - سیم کشی بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E03** - این خطا مربوط می شود به موتور و یا تاخو - سوختگی موتور مقدار مقاومت موتور بررسی شود - ممکن است خرابی از تاخو باشد مقدار اهم تاخو چک شود - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E04** - علت این خطا از اتصال سلکتور انتخاب برنامه پنل به برد نمایشگر می باشد - خرابی برد نمایشگر (پنل) - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E05** - مشکل این خطا از اتصال سلکتور انتخاب برنامه پنل به برد نمایشگر می باشد - خرابی برد نمایشگر (پنل) - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E06** - اشکال این پیغام خطا از اتصال ولوم انتخاب دما به برد نمایشگر می باشد - خرابی برد نمایشگر (پنل) - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E07** - این خطا مربوط می شود به دمای آب دستگاه - خرابی سنسور دما مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی هیتر المنت مقدار مقاومت هیتر بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

### ارور ماشین لباسشویی پارس مدل ۷۲۱۲

کد خطا **F01** - مشکل از سنسور نمایش دهنده دمای آب می باشد - خرابی از سنسور دمای آب (NTC) می باشد مقدار اهم سنسور چک شود - ارتباط بین سیم (NTC) و مدار برد را بررسی نمایید - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F02** - خطای سوختگی هیتر (المنت) در نتیجه عدم گرمایش آب - بررسی المنت - مقدار مقاومت المنت چک شود - خرابی برد الکترونیک - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F03** - اشکال ارور از کارکرد یکسره هیتر می باشد در صورت سالم بودن هیتر خرابی از مدار برد است - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F04** - مشکل این خطا از عدم ورود آب به دستگاه می باشد - خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی چک شود - از باز بودن شیر آب ورودی مطمئن شوید - هیدروستات بررسی شود - ممکن است خرابی از برد دستگاه باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F05** - این خطا مربوط می شود به عدم تخلیه آب - خرابی از پمپ تخلیه - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F06** - اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن سوکت موتور و سیم کشی ، اتصال کوتاه ، خرابی از مدار برد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F07** - علت ارور از سنسور سطح آب مقدار اهم سنسور چک شود - مسیر گردش آب بررسی شود

کد خطا **F08** - برنامه برد الکترونیک اشکال دارد - خرابی برد ارسال به تعمیرگاه جهت تعمیر

کد خطا **F11** - اشکال این ارور از تاکومتر موتور است - مقدار اهم تاکو چک شود - بررسی موتور - بررسی سیمهای ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد هم باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F13** - پیغام خطا مربوط است به اتصال الکتریکی برد در نتیجه عدم کارایی پمپ

## ارور ماشین لباسشویی کندی

کد خطا **E01** - پیغام این خطا مربوط است به میکرو سوئیچ درب - نکاتی را که باید چک کنید - چک کنید که درب دستگاه کاملا بسته باشد - میکرو سوئیچ درب از نظر سلامتی چک شود - سیم کشی را بررسی نمایید - خرابی مدار برد الکترونیک - سوختگی میکرو سوئیچ درب - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E02** - اشکال این خطا از عدم آبیگری دستگاه می باشد - نکاتی را که باید مورد بررسی قرار دهیم - خرابی شیر برقی مقدار اهم شیر برقی چک شود - شیلنگ ورودی آب را بررسی نمایید - شیر ورودی آب تا انتها باز باشد - سیم کشی را بررسی نماید - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E03** - این خطا مربوط می شود به عدم تخلیه آب - نکاتی را که باید چک شوند - خرابی پمپ تخلیه مقدار مقاومت پمپ چک شود - سیم کشی را کاملا بررسی نمایید - خرابی از مدار برد الکترونیک



می باشد - شلنگ خروجی آب را بررسی نمایید - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E04** - مشکل این خطا به آب گیری بیش از حد دستگاه می باشد - نکاتی که باید بررسی شوند - خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی چک شود - ممکن است خرابی از هیدرو سنسور باشد - شلنگ هیدروستات بررسی شود - خرابی از برد اصلی می باشد - سیم کشی را بررسی نمایید - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E05** - پیغام این خطا مربوط است به دمای آب داخل دستگاه - خرابی از سنسور دما NTC می باشد - مقدار اهم سنسور دما چک شود - بررسی سیم کشی سنسور دما - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E06** - اشکال این خطا از عدم فرمان بین برد اصلی و پنل جلو می باشد - ممکن است خرابی از برد پنل باشد - خرابی از مدار برد اصلی - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E07** - این خطا مربوط است به موتور دستگاه - نکاتی که باید بررسی شوند - سوختگی موتور - ترمینال موتور بررسی شود - سیم کشی به طور کامل چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E08** - مشکل این خطا از تاخو موتور می باشد - نکاتی که باید بررسی شوند - خرابی سنسور سرعت مدار باز و یا اتصال کوتاه شده است - ترمینال موتور چک شود - سیم کشی دستگاه چک شود - مقدار اهم سنسور سرعت (تاخو) چک شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E09** - پیغام این خطا مربوط می شود به تاخو موتور - نکاتی که باید بررسی شوند - خرابی سنسور سرعت مدار باز و یا اتصال کوتاه شده است - ترمینال موتور چک شود - سیم کشی دستگاه چک شود - مقدار اهم سنسور سرعت (تاخو) چک شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E10** - علت خطا از هیتر و یا سنسور NTC می باشد - سیم های ارتباطی چک شود - تعویض المنت سنسور و در آخر ایراد از مدار برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E11** - اشکال این خطا از ارتباط هیت مدیریت کنترل و یا مدار سنسور قطع گرمایش هوای دستگاه می باشد - سیم کشی برد الکترونیک چک شود - خرابی سنسور هوا حرارت مقدار اهم سنسور بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E12** - اشکال این خطا از ارتباط هیت مدیریت کنترل و یا مدار سنسور قطع گرمایش هوای دستگاه می باشد - سیم کشی برد الکترونیک چک شود - خرابی سنسور هوا حرارت مقدار اهم سنسور بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E13** - مشکل این خطا از ارتباط بین کارت و کابل کشی خشک کن می باشد - بررسی سیم کشی بین کارت های کنترل - بررسی ماژول های الکتریکی - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E14** - این خطا مربوط می شود به آب گرم دستگاه - نکاتی که باید چک شوند - بررسی سیم کشی از ترموستات و مقاومت - بررسی قابلیت های مقاومت - بررسی NTC سنسور دما - خرابی سنسور



دما مقدار مقاومت سنسور دما چک شود - خرابی مدار برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E15** - پیغام این خطا از برنامه نویسی مدار برد کنترل می باشد - دستگاه را خاموش و روشن کنید - دستگاه را روشن کنید و برنامه مجدد بدهید و در صورت تکرار خطا - خرابی از مدار برد اصلی دستگاه می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E16** - علت خطا خرابی المنت - مقدار مقاومت المنت چک شود - بررسی مقاومت سیم کشی - ممکن است خرابی از برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E17** - اشکال این خطا از سرعت سنج دور موتور تاخو می باشد - ترمینال موتور را بررسی نمایید - سیم کشی موتور را دقیقاً چک کنید - خرابی سرعت سنج (تاخو) مقدار اهم تاخو چک شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E18** - خطا توسط مازول کنترل - فرکانس های الکتریکی - بررسی صفحه سیم کشی - بررسی فرکانس های الکترونیکی - بررسی قدرت شبکه عرضه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

## ارورهای ماشین لباسشویی ویرپوول ۱

کد ارور **F01** - مشکل این خطا از عدم آبرگیری دستگاه می باشد - آبی داخل دستگاه نمی شود و هیدروستات آن را شناسایی نمیکنند و بعد از پنج دقیقه برد اصلی دستگاه آب ورودی به ماشین را تشخیص نداده و ارور می دهد - ممکن است خرابی از شیر برق باشد شیر برقی ها بررسی شود مقدار مقاومت شیر برقی ها چک شود - شیر و شلنگ ورودی آب دستگاه چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد - هیدروستات را بررسی نمایید - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد ارور **F02** - اشکال این خطا از نشستی آب است - تمامی شیلنگ ها از لحاظ نداشتن نشستی چک شود - خرابی کنتاکت مگنت کف دستگاه کنتاکت را تست نمایید - سیمها و سوکت و رله مگنت نشستی آب را بررسی نمایید سالم باشد - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد تراپاک تخلیه آب اتصال کوتاه نشده باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد ارور **F03** - این کد خطا مربوط است به طولانی شدن زمان تخلیه - اگر مدت تخلیه آب بیشتر از پنج دقیقه طول بکشد چراغ مربوط به تمیز شدن فیلتر روشن می شود - چک کردن شلنگ خروجی - اتصالات پمپ تخلیه را بررسی نمایید مقدار اهم پمپ بررسی شود - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد ارور **F04** - اشکال این خطا از هیتر می باشد - هیتر به مدت زیادی در مدار باقی می ماند المنت را بررسی نمایید مقدار مقاومت هیتر چک شود - چک کردن کامل سیم های المنت و همینطور چک کردن NTC - خرابی مدار برد اصلی دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد ارور **F05** - مشکل از سنسور نمایش دهنده دمای آب می باشد - خرابی از سنسور دمای آب (NTC) می باشد مقدار اهم سنسور چک شود - ارتباط بین سیم (NTC) و مدار برد را بررسی نمایید - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد ارور **F06** - اشکال این خطا از موتور دستگاه است - مدار برد الکترونیک به درستی سرعت موتور را تشخیص نداده و بنابر این لباسشویی خاموش می شود - چک کردن سیم اتصال بین موتور و مدار برد الکترونیک - چک کردن مقدار مقاومت تاکومتر موتور - ممکن است خرابی از موتور دستگاه باشد مقدار اهم سیم های موتور را بررسی نمایید - خرابی از مدار برد اصلی می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد ارور **F07** - این مشکل مربوط به تریاک کنترل موتور می باشد - مدار برد دستگاه تشخیص داده که تریاک کنترل موتور دچار اتصال شده است - اگر این مشکل در حالت خشک کن اتفاق افتاده بعد از ایستادن موتور درب لباسشویی از حالت قفل بودن خارج می شود - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی دستگاه باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد ارور **F08** - این خطا مربوط می شود به هیتر - خرابی المنت مقدار اهم هیتر بررسی شود - سیمهای ارتباطی از هیتر به مدار برد اصلی را چک نمایید - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F09** - پیغام خطا از کم بودن ولتاژ برق ورودی به برد می باشد

کد خطا **F10** - ارور مربوط است به بالا بودن دما توسط برد کنترل - بررسی موتور و برد کنترل - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F11** - اشکال این ارور از خرابی مدار برد الکترونیک می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F12** - مشکل از المنت دستگاه می باشد - خرابی المنت مقدار اهم هیتر بررسی شود - سیمهای ارتباطی از هیتر به مدار برد اصلی را چک نمایید - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F13** - اشکال خطا از میکروسوئیچ درب - درب باز می باشد - سیم کشی چک شود - تعویض میکروسوئیچ و در آخر خرابی مدار برد دستگاه

کد خطا **F14** - این خطا مربوط است به IC حافظه دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F18** - علت خطا از عدم تخلیه آب - سوختگی پمپ - بررسی سیستم هیدروستات - خرابی از مدار برد کنترل - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F19 = F20** - خطای خرابی برد الکترونیک - ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F21** - خطای خرابی برد الکترونیک - ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F22** - این ارور نشان دهنده قطع ارتباط برد کنترل با سایر بردها می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F23** - این خطا از خرابی هیدرواستات می باشد مقدار اهم چک شود - بررسی ارتباط بین برد و هیدروستات - ممکن است خرابی از برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F24** - اشکال این خطا از آب گیری بیش از حد می باشد سر ریز شدن آب - خرابی از هیدروستات - شیر برقی چک شود - خرابی از مدار برد دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F26** - علت ارور خرابی پمپ تخلیه - بررسی سیم های ارتباطی به هیدروستات - خرابی هیدروستات - خرابی پمپ تخلیه و در آخر خرابی مدار برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F27** - موتور در جهت عکس کار می کند - سوختگی موتور و در آخر خرابی از مدار برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F40** - اشکال این خطا از ارتباط بین برد و MEB - درجه حرارت بالای ۵ درجه باشد از ارتباط بین برد و MEB و برد نمایشگر مطمئن شوید و در آخر خرابی از برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F41** - علت خطا از خرابی مدار برد MED - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F42** - این خطا مربوط است به NTC - مقدار اهم ترموستات چک شود - سیم های ارتباطی به ترموستات بررسی شود - مقدار مقاومت المنت چک شود و در آخر تعویض قطعات مرتبط به ایجاد بخار - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F43** - مشکل خطا از عدم ورود آب است - شیر ورودی آب چک شود - خرابی شیر برقی - بررسی سیمهای ارتباطی - و در آخر خرابی از برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **CO** - این ارور مربوط می شود به هیتر و یا IC مدار برد - سوختگی المنت مقدار مقاومت هیتر چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **C1** - اشکال این خطا از عدم آبگیری دستگاه می باشد - نکاتی را که باید مورد بررسی قرار دهیم - خرابی شیر برقی مقدار اهم شیر برقی چک شود - شیلنگ ورودی آب را بررسی نمایید - شیر ورودی آب تا انتها باز باشد - سیم کشی را بررسی نماید - بررسی سیستم هیدروستات - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **C2** - پیغام این خطا مربوط است به دمای آب داخل دستگاه و یا موتور در حالا چرخش معکوس - خرابی از سنسور دما NTC می باشد - مقدار اهم سنسور دما چک شود - بررسی سیم کشی سنسور دما - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **C3** - این خطا از تخلیه آب بیش از ۳ دقیقه طول کشیده - علت خرابی سوختگی پمپ تخلیه می باشد - مدار هیدروستات چک شود - موتور در حالا چرخش معکوس - خرابی از برد اصلی هم می تواند باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **C4** - بررسی عملکرد حداکثر چرخش موتور - بررسی صحیح عمل پمپ تخلیه

کد خطا **C5** - اشکال خطا از میکروسوئیچ درب آیا درب دستگاه از حالت قفل خارج شده است - درب باز می باشد - سیم کشی چک شود - تعویض میکروسوئیچ و در آخر خرابی مدار برد دستگاه

## ارور ماشین لباسشویی ویرپول مدل AWM 1312

کد خطا **AH=FH** - اشکال خطا خط آب در حین آبگیری و یا عدم آبگیری - شیر و شلنگ ورودی آب چک شود - هیدروستات و شیر برقی چک شود - سیم های ارتباطی بررسی شود و در آخر ایراد از برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **FA** - مشکل خطا از خرابی در اکو استاپ می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **FP** - اگر پمپ تخلیه بیشتر از ۱۰ دقیقه کار کند FP نشان داده می شود - بررسی شیر برقی و سیستم هیدروستات - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **FDU** - علت ارور از میکروسوئیچ درب - از بسته بودن درب اطمینان پیدا کنید - تعویض میکروسوئیچ و در آخر مشکل از برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **FOD** - این خطا از زیاد بودن پودر شوینده داخل ماشین می باشد

کد خطا **F05** - مشکل از سنسور نمایش دهنده دمای آب می باشد - خرابی از سنسور دمای آب می باشد مقدار اهم سنسور چک شود - ارتباط بین سیم سنسور و مدار برد را بررسی نمایید - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F06** - پیغام این ارور خطای غیرمنتظره سرعت سنج می باشد - خرابی از تاخو موتور مقدار اهم تاخو بررسی شود - خرابی از موتور - امکان دارد خرابی از برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F07** - اشکال این ارور از تاخو و یا موتور است - موتور درجا میزند - سیم کشی از مدار برد به موتور بررسی شود - خرابی تاخو - خرابی مدار برد دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F11** - علت خطا مربوط به اتصالات بین بردهای الکترونیکی می باشد - بررسی سیم های ارتباطی و برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F13** - این ارور از گرفتگی در قسمت خروجی جا پودری می باشد - بررسی نماید که جا پودری کاملا تمیز باشد

کد خطا **F14** - مشکل خطا از برد دستگاه می باشد IC ایپرام - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F23** - این خطا از خرابی هیدرواستات می باشد مقدار اهم چک شود - خرابی از فرمان مدار برد است - ممکن است خرابی از برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F24** - اشکال این خطا از آب گیری بیش از حد می باشد سر ریز شدن آب - خرابی از هیدروستات - شیر برقی چک شود - خرابی از مدار برد دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F32** - علت ارور مربوط است به موتور دستگاه - داغ شدن بیش از حد موتور

کد خطا **F35** - پیغام خطا از فشار آنالوگ - شیلنگ ورودی آب و اتصالات آن بررسی شود - چک کردن شلنگ هیدروستات و خود هیدروستات - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F39** - این خطا مربوط است به سیستم میکروکنترل - بررسی سنسور میکروکنترل و تعویض آن

کد خطا **F42** - اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن موتور سوکت موتور و سیم کشی و تاخو ، اتصال کوتاه ، خرابی رله برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F61** - مشکل خطا مربوط به خشک کن بررسی قسمت مربوط به خشک کن در برد و همینطور اتصالات الکتریکی بین موتور و مدار برد را چک نمایید - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F63** - علت این ارور مربوط است به قسمت خشک کن بررسی موتور - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F64** - این خطا از شیر برقی خشک کن - بررسی شیر برقی و اتصالات آن

کد خطا **F65** - مشکل خطا از قسمت خشک کن و اتصالات مربوط به آن و در آخر خرابی مدار برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F70** - پیغام خطا از ناهماهنگی بین برد اصلی و یوزر برد در این حالت صدای تق تق شنیده می شود - بررسی برد اصلی و یوزر برد و اتصالات مربوط به آن - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F71** - علت خطا از خرابی یوزر برد می باشد - چک کردن یوزر برد و اتصالات آن - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F73** - اشکال این ارور مربوط است به حافظه یوزر برد

کد خطا **F74** - این خطا از خرابی یوزر برد می باشد - چک کردن یوزر برد و اتصالات آن - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F99** - مشکل خطا از ناهماهنگی بین یوزر برد و برد اصلی دستگاه - چک کردن برد اصلی و یوزر برد و سیم های ارتباطی به آن - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

## ارور ماشین لباسشویی ویرپول

کد خطا **FH** - اشکال پیغام در ورود آب - علت احتمالی - شیر آب بسته است شیر آب را باز کنید - فیلتر ورودی آب مسدود است فیلتر را باز کنید - شیر برقی نامرغوب است یا خراب شده است - ممکن است خرابی از مدار برد باشد در حین آبیگری پمپ تخلیه کار می کند - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **FA** - مشکل خطا از خرابی در اکو استاپ می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **EP** - پیغام خطا مربوط است به عدم تخلیه آب - پمپ تخلیه خراب است چک شود - بررسی سیمهای ارتباطی به پمپ - و در آخر خرابی از برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F5** - مشکل از سنسور نمایش دهنده دمای آب می باشد - خرابی از سنسور دمای آب (NTC) می باشد مقدار اهم سنسور چک شود - ارتباط بین سیم (NTC) و مدار برد را بررسی نمایید - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F6** - اشکال این خطا از موتور دستگاه است - مدار برد الکترونیک به درستی سرعت موتور را تشخیص نداده و بنابر این لباسشویی خاموش می شود - چک کردن سیم اتصال بین موتور و مدار برد الکترونیک - چک کردن مقدار مقاومت تاکومتر موتور - ممکن است خرابی از موتور دستگاه باشد مقدار اهم سیم های موتور را بررسی نمایید - خرابی از مدار برد اصلی می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F7** - این مشکل مربوط به تریاک کنترل موتور می باشد - مدار برد دستگاه تشخیص داده که تریاک کنترل موتور دچار اتصال شده است - اگر این مشکل در حالت خشک کن اتفاق افتاده بعد از ایستادن موتور درب لباسشویی از حالت قفل بودن خارج می شود - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی دستگاه باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F8** - این خطا مربوط می شود به هیتر - خرابی المنت مقدار اهم هیتر بررسی شود - سیمهای ارتباطی از هیتر به مدار برد اصلی را چک نمایید - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F9** - علت خطا عدم سر ریز

کد خطا **F10** - ارور مربوط است به بالا بودن دما توسط برد کنترل - بررسی موتور و برد کنترل - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F11** - اشکال این ارور از خرابی مدار برد الکترونیک می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F12** - مشکل از المنت دستگاه و یا سنسور حرارت می باشد - خرابی المنت مقدار اهم هیتر بررسی شود - بررسی اهم سنسور - سیمهای ارتباطی از هیتر به مدار برد اصلی را چک نمایید - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F13** - مشکل ارور دیسپنسر مدار برد

کد خطا **F14** - علت خطا مربوط به برنامه مدار برد EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد

کد خطا **F15** - علت این خطا از عدم چرخش صحیح موتور می باشد - خرابی موتور و تعویض آن - اشکال از خرابی مدار برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F16** - عدم کنترل

کد خطا **F18** - علت خطا از عدم تخلیه آب - سوختگی پمپ - بررسی سیستم هیدروستات - خرابی از مدار برد کنترل - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا **F20** - خطای خرابی برد الکترونیک - ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا **F21** - خطای خرابی برد الکترونیک - ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا **F22** - ابن ارور نشان دهنده قطع ارتباط برد کنترل با سایر بردها می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا **FDL** - پیغام این خطا مربوط است به میکرو سوئیچ درب - نکاتی را که باید چک کنید - چک کنید که درب دستگاه کاملاً بسته باشد - میکرو سوئیچ درب از نظر سلامتی چک شود - سیم کشی را بررسی نمایید - خرابی مدار برد الکترونیک - سوختگی میکرو سوئیچ درب - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا **FDU** - علت ارور از میکروسوئیچ درب - از بسته بودن درب اطمینان پیدا کنید - تعویض میکروسوئیچ و در آخر مشکل از برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

### ارور لباسشویی دوو مدل‌های سری ۱۰۵۱/۱۰۵۲/۱۰۵۳/۱۲۵۱/۱۲۵۲/۱۲۵۳/۱۴۵۱/۱۴۵۲/۱۴۵۳

خطا **PFE** - بعلت مقدار زیاد پودر یا نامناسب بودن پودر است اگر دستگاه پیام PFE داد، ابتدا دستگاه PFE اگر دستگاه پیام را خاموش کنید سپس مجدداً دکمه power را و بعد دکمه Spin را فشار دهید و در آخر دکمه Strat/Hold را فشار دهید

خطا **IE** - اشکال پیغام در ورود آب - علت احتمالی - شیر آب بسته است شیر آب را باز کنید - فیلتر ورودی آب مسدود است فیلتر را باز کنید - شیر برقی نامرغوب است یا خراب شده است - ممکن است خرابی از مدار برد باشد در حین آبیگری پمپ تخلیه کار می کند - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا **OE** - اشکال این خطا در تخلیه آب است - سنسور سطح آب هیدروستات نامرغوب یا خراب است - خرابی مدار برد سطح آب را بررسی نمی کند - لوله تخلیه گره یا پیچ خورده است - پمپ تخلیه خراب شده است - در خلال تخلیه آبیگری انجام می شود - هیدروستات خراب است - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا **UE** - مشکل این خطا در تراز نبودن - لباسها در هم پیچیده و در یکطرف درام قرار گرفته اند - دستگاه را متوقف کرده و لباسها را باز کنید

خطا **LE** - پیغام این ارور از باز بودن درب است - هنگامیکه در باز است دکمه Start/Pause فشرده شده است - خرابی از میکرو سوئیچ درب - ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا **E2** - این ارور از لب ریز شدن آب دستگاه می باشد - بدلیل خراب بودن شیر برقی دستگاه عملیات آبیگری را مداوم انجام می دهد - هیدروستات خراب است - پمپ تخلیه کار نمی کند - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا **E4** - اشکال این خطا نشستی آب می باشد - نشستی آب از درام و یا لوله تخلیه وجود دارد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید



کد خطا **E5** - پیغام این خطا از ولتاژ می باشد - لباسها در بین لاستیک در و درام گیر افتاده اند - خرابی مدار برد الکترونیک - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E6** - این خطا مربوط است به وضعیت اورژانسی - لباسها در بین لاستیک در و درام گیر افتاده اند - خرابی موتور دستگاه - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E7** - مشکل از چرخش خلاف جهت موتور - PCB - موتور بررسی شود - تعویض موتور و در آخر خرابی از مدار برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E8** - مشکل این ارور از موتور دستگاه است - موتور بطور مناسب متصل نیست - خرابی از مدار برد هم میتواند باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E9** - اشکال این ارور از هیدروستات می باشد - خرابی هیدروستات - خرابی از برد عدم فرمان - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **H2** - پیغام این خطا مربوط است به اشکال در مقاومت گرمایی - المنت بدرستی متصل نیست مقدار اهم المنت بررسی شود - ممکن است خرابی از برد هم باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **H4** - این ارور مربوط است به خرابی المنت - اشکال در داغ شدن بیش از حد مقاومت گرمایی - المنت بدون وجود آب در درام داغ شده است - ممکن می باشد ایراد از مدار برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **H5** - مشکل این خطا از دمای آب می باشد - دمای آب در برنامه پشمی یا ظریف به بیش از ۴۵ درجه رسیده است - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **H6** - اشکال این ارور از المنت دستگاه است - المنت کار نمی کند در ۱۵ دقیقه دمای آب ۲ درجه بالا نرفته است - خرابی از مدار برد هم میتواند باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **H8** - پیغام این خطا در داغ شدن بیش از حد المنت است - المنت بدون وجود آب در درام داغ شده است مقدار اهم المنت بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **IB** - این ارور مربوط است به خرابی مدار برد اصلی - اشکال در ترانزیستور دو قطبی - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **PFE** - مشکل در فیلتر پمپ تخلیه آب است - سوختگی پمپ تخلیه - فیلتر پمپ تخلیه مسدود شده است - پمپ تخلیه در خلال خشک کن کار نمی کند - مقدار زیاد پودر استفاده شده است - لوله تخلیه بالاتراز ۱ متر از سطح زمین قرار گرفته است ممکن است خرابی از برد هم باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

**ارور لباسشویهای پاکشوما**



کد خطا **E10** - اشکال این خطا زمان آبگیری بیش از ۷ دقیقه طول کشیده است - هیدروستات چک شود - علت ممکن است شیر آب باز نباشد - شیر برقی خراب است چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E12** - مشکل این ارور از زیاد بودن مجاز سطح آب است - علت خرابی شیر برقی - پمپ تخلیه خراب شده است - ممکن است خرابی از برد اصلی باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E21** - این خطا از تخلیه آب بیش از ۳ دقیقه طول کشیده - علت خرابی سوختگی پمپ تخلیه می باشد - خرابی از برد اصلی هم می تواند باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E30** - پیغام این ارور از قفل درب دستگاه است - امکان دارد درب دستگاه به خوبی بسته نشده باشد - سوختگی میکروسوئیچ درب - خرابی مدار برد الکترونیک - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E60** - اشکال این ارور از موتور است - موتور درجا میزند - سیم کشی از مدار برد به موتور بررسی شود - سوختگی موتور - خرابی مدار برد دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E61** - مشکل این خطا مربوط است به برد دستگاه - مدار برد قادر به تشخیص دور موتور نیست - سیم کشی از مدار برد به موتور بررسی شود - سوختگی موتور - خرابی مدار برد دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E00** - این خطا مشکلی در دستگاه نیست

کد خطا **E10** - مشکل این خطا از آبگیری بیش از حد می باشد - خرابی از هیدروستات می باشد - هیدروسنسور چک شود - خرابی از شیر برقی می باشد مقدار مقاومت شیر برقی چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E11** - پیغام این خطا مقدار آب در وضعیت Start/Prewash/Error/Pause بیش از اندازه مجاز است - ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد - ریست شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E12** - اشکال این ارور پیشگیری از سرریز شدن آب است - خرابی هیدروستات - خرابی از شیر برقی - ممکن است خرابی از مدار برد دستگاه باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E20** - این خطا مربوط است به اشکال در مدار پمپ - خرابی از پمپ تخلیه است مقدار مقاومت پمپ چک شود - خرابی از مدار برد اصلی - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E31** - مشکل این خطا از میکروسوئیچ درب می باشد - سوختگی میکروسوئیچ درب دستگاه - میکروسوئیچ بررسی شود - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E33** - پیغام این ارور مربوط است به خرابی سنسور سطح آب - مقدار اهم سنسور سطح آب چک شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E34** - اشکال این خطا از مدار سنسور حرارت سنج آب ایراد پیدا کرده است - خرابی از ترمیستور دما می باشد مقدار اهم سنسور چک شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E35** - این خطا مربوط است به مدار سنسور حرارت سنج آب ایراد پیدا کرده است - خرابی از ترمیستور دما می باشد مقدار اهم سنسور چک شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E36** - مشکل این ارور از شکستگی المنت می باشد - سوختگی و یا آسیب دیدگی هیتر مقدار مقاومت المنت چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E3C** - پیغام این خطا خرابی المنت است - آسیب دیدگی و یا سوختگی المنت مقدار مقاومت هیتر بررسی شود - امکان دارد خرابی از برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E3D** - اشکال این خطا از نرمال نبودن نوسان برق می باشد - ممکن است خرابی از برد الکترونیک باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E40** - این خطا مربوط است به ایپروم در تشخیص خطا در دستگاه

کد خطا **E41** - مشکل این ارور در خطای ایپروم در تشخیص خطا می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E62** - پیغام این ارور خطای غیرمنتظره سرعت سنج می باشد - خرابی از تاخو موتور مقدار اهم تاخو بررسی شود - خرابی از موتور - امکان دارد خرابی از برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E63** - اشکال این ارور سرعت موتور در سه دقیقه بدون هیچ سیگنالی بیش از ۰ شده است - ممکن است خرابی از تاخو باشد - خرابی از مدار برد الکترونیک - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E70** - سوئیچ POWER قطع نمی کند - خرابی از برد می باشد - عدم ارتباط بین پنل و برد اصلی - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E80** - اشکال این ارور از خرابی مدار برد الکترونیک می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

## ارور ماشین لباسشویی پاکشوما بدون تسمه DD-1275

کد خطا **E00** - این خطا AIR WASH

کد خطا **E12** - علت ارور خرابی پمپ تخلیه - بررسی سیم های ارتباطی به هیدروستات - خرابی هیدروستات - خرابی پمپ تخلیه و در آخر خرابی مدار برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E940 - E908** - اشکال این ارور از موتور و یا تاخو است - مقدار اهم تاکو چک شود - بررسی موتور - بررسی سیمهای ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد هم باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **EA1** - پیغام این خطا مربوط است به هیدروستات و یا ورودی آب - سیم کشی مرتبط به هیدروستات بررسی شود - مخزن و شلنگ هیدروستات بررسی شود - چک کردن شیر برقی و در آخر خرابی از برد اصلی - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E11** - پیغام این خطا از عدم ورود آب به دستگاه می باشد - شیر ورودی آب چک شود - خرابی شیر برقی - هیدروستات تا مخزن و شلنگ هیدروستات چک شود ممکن است خرابی از برد باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **U4** - پیغام این ارور از قفل درب دستگاه است - امکان دارد درب دستگاه به خوبی بسته نشده باشد - سوختگی میکروسوئیچ درب - سیم کشی چک شود و در آخر خرابی مدار برد الکترونیک - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **U3** - مشکل از بالانس نبودن دستگاه و یا خرابی برد

کد خطا **H** - علت خطا مربوط است به باز نشدن درب دستگاه - دمای آب داخل دستگاه در حین شستشو باید بیشتر از ۴۰ درجه نباشد - ممکن است خرابی از برد هم باشد

### ارور ماشین لباسشویی پاکشوما مدل EWANW۶۰۱۰

کد خطا **PE** - خطای سوختگی هیدروستات دستگاه - بررسی هیدروستات - مقدار مقاومت پایه های اول و دوم هیدروستات باید بین ۲۱ تا ۲۳ اهم باشد

کد خطا **te** - اشکال از ترموستات هیتر (المنت) دستگاه است - مقدار مقاومت ترموستات می بایست بین ۴۴ تا ۵۴ کیلو اهم باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **OE** - ممکن است اشکال در پمپ تخلیه دستگاه باشد - ممکن است خرابی از برد الکترونیک باشد - بررسی شلنگ خروجی آب - مقدار مقاومت سیم پیچ پمپ باید بین ۲۰۰ تا ۲۴۰ اهم باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E۱** - پیغام این خطا از عدم ورود آب به دستگاه می باشد - شیر ورودی آب چک شود - خرابی شیر برقی - هیدروستات تا مخزن و شلنگ هیدروستات چک شود ممکن است خرابی از برد باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **de** - خطای در میکروسوئیچ درب دستگاه می باشد - ممکن است میکروسوئیچ درب سوخته باشد - خرابی برد الکترونیک - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **U3** - حجم لباسها خیلی کم می باشد - لباسشویی دارای سیستم اصلاح و شناسایی نا متعادل است - در صورتی که لباسهای بزرگ به صورت تکی در لباسشویی قرار دارد امکان دارد چرخش را متوقف کند

در صورت عدم کارکرد موتور یا ایراد در سیم کشی تمام چراغ ها چشمک می زند

### ارور ماشین لباسشویی هایسنس

کد خطا **F01** - مشکل خطا از عدم ورود آب است - شیر ورودی آب چک شود - خرابی شیر برقی - سنسور فشار چک شود - بررسی سیمهای ارتباطی - و در آخر خرابی از برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F02** - اشکال این ارور از سر ریز شدن آب می باشد - سنسور فشار چک شود - چک کردن سیمهای ارتباطی - خرابی از مدار برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F03** - پیغام خطا مربوط است به عدم تخلیه آب - پمپ تخلیه خراب است چک شود - بررسی سیمهای ارتباطی به پمپ - و در آخر خرابی از برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F04** - این ارور مربوط می شود به هیتر - سوختگی المنت مقدار مقاومت هیتر چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F05** - مشکل خطا از معیوب بودن ترمیستور می باشد - مقدار اهم ترمیستور چک شود - چک کردن سیمهای ارتباطی به ترمیستور - و در آخر خرابی از برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F06** - اشکال این ارور از تاکومتر موتور است - مقدار اهم تاکو چک شود - بررسی موتور - بررسی سیمهای ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد هم باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F07** - پیغام خطا مربوط است به موتور - و در آخر خرابی از مدار برد الکترونیک - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F13** - این ارور از باز بودن درب دستگاه و یا سوختگی میکرو سوئیچ درب - سیم های ارتباطی به میکروسوئیچ چک شود - خرابی از مدار برد می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **Unb** - مشکل از بالانس نبودن دستگاه و یا خرابی برد

### ارور ماشین لباسشویی هایسنس مدل HA1224 و HR 1224

کد خطا **FA** - اشکال پیغام در ورود آب - علت احتمالی - شیر آب بسته است شیر آب را باز کنید - فیلتر ورودی آب مسدود است فیلتر را باز کنید - شیر برقی نامرغوب است یا خراب شده است - ممکن است خرابی از مدار برد باشد در حین آبیگری پمپ تخلیه کار می کند - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا **F24** - این خطا مربوط می شود به عدم تخلیه آب سنسور فشار - نکاتی را که باید چک شوند - خرابی پمپ تخلیه مقدار مقاومت پمپ چک شود - سیم کشی را کاملا بررسی نمایید - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - شلنگ خروجی آب را بررسی نمایید - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا **F01** - علت این خطا از ورودی آب می باشد - بررسی سنسور فشار و مقدار مقاومت آن - شیر برقی بررسی شود - چک کردن سیم کشی مرتبط به سنسور و شیر برقی و در آخر مشکل از مدار برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا **F02** - پیغام خطا مربوط است به سر ریز شدن آب - چک کردن سنسور فشار - میکروسوئیچ کف بررسی شود - بررسی سیم های ارتباطی و در آخر ایراد از مدار برد الکترونیک - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا **F03** - این خطا از تخلیه می باشد - بررسی پمپ تخلیه و سیم های مرتبط به آن - پمپ تعویض شود و در آخر مشکل از برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا **F04** - مشکل این خطا از هیتر (المنت) می باشد - نکاتی که باید چک شوند - هیتر شستشو اتصال کوتاه شده است و یا قطعی پیدا کرده است - مقدار مقاومت سنسور دما چک شود - سنسور سطح آب بدون آب عمل می کند ممکن است آب داخل لوله هیدروستات یخ زده باشد در این صورت سنسور دما برای جلوگیری از اضافه شدن دما عمل می کند چون هیتر دمایی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درجه دارد - خرابی مدار برد اصلی - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا **F05** - سنسور ترمیستور در مدل های جدید و ترموستات در مدل های قدیم خراب می باشد

خطا **F06** - اشکال این ارور از تاکومتر موتور است - مقدار اهم تاکو چک شود - بررسی موتور - بررسی سیم های ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد هم باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا **F07** - مشکل این ارور از موتور تریاک موتور دستگاه است - موتور بطور مناسب متصل نیست - خرابی از مدار برد هم میتواند باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا **F08** - مشکل این ارور از دما ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - در آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا **F12** - خطای سوختگی هیتر (المنت) - بررسی المنت - مقدار مقاومت المنت باید بین ۲۲۰ تا ۲۵۰ اهم باشد - خرابی برد الکترونیک - دوشاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا **F14** - اشکال این ارور از خرابی مدار برد الکترونیک می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا **F21** - خطای خرابی برد الکترونیک - ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه

خطا **F13** - خطای در میکروسوئیچ درب دستگاه می باشد - ممکن است میکروسوئیچ درب سوخته باشد - خرابی برد الکترونیک - دوشاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا **F23** - پیغام این خطا مربوط می شود به سنسور فشار - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور - دوشاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F25** - علت خطا ایراد کاربری

کد خطا **F26** - این ارور از خرابی ترایاک پمپ تخلیه و در آخر خرابی مدار برد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F27** - اشکال خطا از سیم ارتباطی موتور به برد و خود موتور هم میتواند باشد - ممکن است خرابی از برد اصلی باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F28** - مشکل ارور از خرابی موتور و در آخر خرابی برد دستگاه - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **Fod** - مشکل از ازدیاد کف داخل لباسشویی و عدم تخلیه مناسب

## ارور ماشین لباسشویی مدیا

کد خطا **E00** - مشکلی در دستگاه نیست

کد خطا **E6** - خطای سوختگی هیتر (المنت) - بررسی المنت - چک کردن سیم های متصل به المنت - مقدار مقاومت المنت باید بین ۲۲۰ تا ۲۵۰ اهم باشد - خرابی برد الکترونیک - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E404** - اشکال ارور از خرابی در مدار برد اصلی دستگاه می باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E10** - مشکل این ارور از زیاد بودن مجاز سطح آب است و یا زمان زیادی صرف آبگیری می شود - علت خرابی شیر برقی - پمپ تخلیه خراب شده است - ممکن است خرابی از برد اصلی باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E11** - پیغام این خطا مقدار آب در وضعیت Start/Prewash/Error/Pause بیش از اندازه مجاز است - ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد - ریست شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E12** - مشکل این خطا از آبگیری بیش از حد می باشد - خرابی از هیدروستات می باشد هیدروسنسور چک شود - خرابی از شیر برقی می باشد مقدار مقاومت شیر برقی چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E20** - این خطا مربوط است به اشکال در مدار پمپ - خرابی از پمپ تخلیه است مقدار مقاومت پمپ چک شود - خرابی از مدار برد اصلی - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E21** - پیغام این ارور از قفل درب دستگاه است - امکان دارد درب دستگاه به خوبی بسته نشده باشد - سوختگی میکروسوییچ درب - خرابی مدار برد الکترونیک - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E30** - خطای در میکروسوییچ درب دستگاه می باشد - ممکن است میکروسوییچ درب سوخته باشد - خرابی برد الکترونیک - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E31** - مشکل این خطا از میکروسوئیچ درب می باشد - سوختگی میکروسوئیچ درب دستگاه - میکروسوئیچ بررسی شود - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E33** - پیغام این ارور مربوط است به خرابی سنسور سطح آب هیدروستات - مقدار اهم سنسور سطح آب چک شود - بررسی مخزن و شلنگ هیدروستات - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E34** - اشکال این خطا از مدار سنسور حرارت سنج آب ایراد پیدا کرده است - خرابی از ترمیستور دما می باشد مقدار اهم سنسور چک شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E35** - این خطا مربوط است به مدار سنسور حرارت سنج آب ایراد پیدا کرده است - خرابی از ترمیستور دما می باشد مقدار اهم سنسور چک شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E36** - مشکل این ارور از شکستگی المنت می باشد - سوختگی و یا آسیب دیدگی هیتر مقدار مقاومت المنت چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E3C** - پیغام این خطا خرابی المنت است - آسیب دیدگی و یا سوختگی المنت مقدار مقاومت هیتر بررسی شود - امکان دارد خرابی از برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E3D** - اشکال این خطا از نرمال نبودن نوسان برق می باشد - ممکن است خرابی از برد الکترونیک باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E40** - این خطا مربوط است به ایپروم در تشخیص خطا در دستگاه

کد خطا **E41** - مشکل این ارور در خطای ایپروم در تشخیص خطا می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E60** - اشکال این ارور از موتور است - موتور درجا میزند - سیم کشی از مدار برد به موتور بررسی شود - سوختگی موتور - خرابی مدار برد دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E61** - مشکل این خطا مربوط است به برد دستگاه - مدار برد قادر به تشخیص دور موتور نیست - سیم کشی از مدار برد به موتور بررسی شود - سوختگی موتور - خرابی مدار برد دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E62** - پیغام این ارور خطای غیرمنتظره سرعت سنج می باشد - خرابی از تاخو موتور مقدار اهم تاخو بررسی شود - خرابی از موتور - امکان دارد خرابی از برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E63** - اشکال این ارور سرعت موتور در سه دقیقه بدون هیچ سیگنالی بیش از ۰ شده است - ممکن است خرابی از تاخو باشد - خرابی از مدار برد الکترونیک - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F92** - علت خطا از سنسور Misty washing ( سنسور لجن ) و المانهای مربوط به آن

## ارور ماشین لباسشویی کرال

کد خطا **E60** - اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن سوکت موتور و سیم کشی ، اتصال کوتاه ، خرابی رله برد

کد خطا **E33** - ممکن است هیدروسنسور دستگاه خراب باشد - هیدروستات بررسی شود - مقدار مقاومت پایه های اول و دوم هیدروستات باید بین ۲۱ تا ۲۳ اهم باشد

کد خطا **E34** - اشکال این ارور از ترموستات می باشد - سیم کشی قسمت ترموستات چک شود - مقدار اهم ترموستات چک شود - و در آخر خرابی از برد اصلی - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E20** - این خطا مربوط می شود به عدم تخلیه آب - نکاتی را که باید چک شوند - خرابی پمپ تخلیه مقدار مقاومت پمپ چک شود - سیم کشی را کاملا بررسی نمایید - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - شلنگ خروجی آب را بررسی نمایید - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E12** - اشکال این پیغام خطا از عدم آبیگری دستگاه می باشد - خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی چک شود - ممکن است خرابی از برد اصلی باشد - سیم کشی بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E10** - اشکال پیغام در ورود آب - علت احتمالی - شیر آب بسته است شیر آب را باز کنید - فیلتر ورودی آب مسدود است فیلتر را باز کنید - شیر برقی نامرغوب است یا خراب شده است - ممکن است خرابی از مدار برد باشد در حین آبیگری پمپ تخلیه کار می کند - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E30** - پیغام این ارور از قفل درب دستگاه است - امکان دارد درب دستگاه به خوبی بسته نشده باشد - سوختگی میکروسوئیچ درب - خرابی مدار برد الکترونیک - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E36** - این ارور مربوط می شود به هیتر - سوختگی المنت مقدار مقاومت هیتر چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F92** - علت خطا از سنسور Misty washing و المانهای مربوط به آن

## ارور ماشین لباسشویی بکو

کد خطا **E1** - مشکل از سنسور نمایش دهنده دمای آب می باشد آب گرم نمی شود برنامه طول می کشد - خرابی از سنسور دمای آب (NTC) می باشد مقدار اهم سنسور چک شود - ارتباط بین سیم (NTC) و مدار برد را بررسی نمایید - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید



کد خطا **E2** - مشکل این ارور از دمای آب اما آب گرم نمی شود ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - ودر آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E3** - اشکال ارور از کارکرد یکسره هیتر می باشد در صورت سالم بودن هیتر خرابی از سنسور دما و در آخر خرابی مدار برد است - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E4** - این خطا مربوط می شود به آبگیری و تخلیه هم زمان آب - نکاتی را که باید چک شوند - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - تراپاک شیر مدار باز است - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E5** - این خطا مربوط می شود به عدم تخلیه آب - نکاتی را که باید چک شوند - خرابی پمپ تخلیه مقدار مقاومت پمپ چک شود - سیم کشی را کاملا بررسی نمایید - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - شلنگ خروجی آب را بررسی نمایید - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E6** - علت این خطا از عدم چرخش صحیح موتور می باشد - اشکال از خرابی مدار برد تراپاک موتور مدار کوتاه و یا حالت دیود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E7** - پیغام این ارور مربوط است به خرابی سنسور سطح آب - مقدار اهم سنسور سطح آب چک شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E8** - اشکال این ارور از طول کشیدن برنامه آبگیری و تخلیه هم زمان آب - علت خرابی مدار برد خرابی تراپاک شیر باز کن و یا تراپاک پمپ - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E9** - پیغام این خطا خرابی مدار برد است که دستگاه کار خود را به پایان نرسانده و آب داخل دستگاه می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E10** - پیغام این ارور از قفل درب دستگاه است - سوختگی میکروسوئیچ درب - خرابی مدار برد الکترونیک تراپاک قفل - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E11** - اشکال این ارور از موتور و یا تاکومتر موتور است - مقدار اهم تاکو چک شود - بررسی موتور - بررسی سیمهای ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد هم باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E17** - مشکل از ازدیاد کف داخل لباسشویی و طولانی شدن زمان تخلیه عدم تخلیه مناسب

کد خطا **E18** - علت خطا مربوط است به تمدید شدن زمان چرخش موتور - به خاطر بار نامتعرف دستگاه

### ارور ماشین لباسشویی بکو بدون نمایشگر

شرح خطا **prewash** - مشکل این ارور از دما ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - سنسور دما چک شود ودر آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

شرح خطا **main wash** - مشکل این ارور از دمای آب اما آب گرم نمی شود ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - ودر آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

شرح خطا **prewash = main wash** - اشکال ارور از کارکرد یکسره هیتر می باشد در صورت سالم بودن هیتر خرابی از سنسور دما و در آخر خرابی مدار برد است - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

شرح خطا **Rinse** - این خطا مربوط می شود به آبگیری و تخلیه هم زمان آب - نکاتی را که باید چک شوند - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - ترایاک شیر مدار باز است - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

شرح خطا **prewash = Rinse** - این خطا مربوط می شود به عدم تخلیه آب - نکاتی را که باید چک شوند - خرابی پمپ تخلیه مقدار مقاومت پمپ چک شود - سیم کشی را کاملا بررسی نمایید - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - شلنگ خروجی آب را بررسی نمایید - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

شرح خطا **prewash main wash = Rinse** - علت این ارور مربوط به بار و فشار بیش از حد به دستگاه می باشد

شرح خطا **Main wash = Rinse** - علت این خطا از عدم چرخش صحیح موتور می باشد - اشکال از خرابی مدار برد ترایاک موتور مدار کوتاه و یا حالت دیود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

شرح خطا **Rinse = Conditioner** - اشکال این ارور از موتور و یا تاکومتر موتور است - مقدار اهم تاکو چک شود - بررسی موتور - بررسی سیمهای ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد هم باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

## ارور ماشین لباسشویی آبسال

کد خطا **F01** - اشکال این پیغام خطا از عدم آبگیری دستگاه می باشد - خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی چک شود - ممکن است خرابی از برد اصلی باشد - سیم کشی بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F02** - این خطا از خرابی هیدرواستات می باشد مقدار اهم چک شود - خرابی از فرمان مدار برد است - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F04** - مشکل این خطا از میکرو سوئیچ درب می باشد - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - سوختگی میکرو سوئیچ درب - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F05** - خطای سنسور NTC

کد خطا **F06** - مشکل این ارور از دما ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - ودر آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

- کد خطا **F07** - علت این خطا از عدم تخلیه آب - خرابی پمپ تخلیه - سیم های ارتباطی چک شود - معیوب بودن برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **F08** - اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن ، اتصال کوتاه ، رله برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **F09** - خطای خرابی برد الکترونیک - ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه
- کد خطا **C03** - مشکل از بالانس نبودن دستگاه و یا خرابی برد

### ارور ماشین لباسشویی اسنوا

- کد خطا **E5** - علت این خطا از عدم چرخش صحیح موتور می باشد - خرابی موتور و تعویض آن - اشکال از خرابی مدار برد تریاک موتور مدار کوتاه و یا حالت دیود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **E6** - اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن سوکت موتور و سیم کشی ، اتصال کوتاه ، خرابی رله برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **E7** - موتور در جهت عکس کار می کند - سوختگی موتور و در آخر خرابی از مدار برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **E8** - این خطا مربوط به موتور می باشد - سیم کشی و سوکت متصل به موتور را بررسی نمایید - ممکن است خرابی از برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **E9** - این خطا از خرابی هیدرواستات می باشد مقدار اهم چک شود - خرابی از فرمان مدار برد است - ممکن است خرابی از برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **H2** - سنسور ترمیستور در مدل های جدید و ترموستات در مدل های قدیم خراب می باشد - تعویض ترمیستور و در آخر خرابی از برد - سنسور ترمیستور در مدل های جدید و ترموستات در مدل های قدیم خراب می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **H4** - علت ارور اضافه دما در دستگاه - المنت بدون آب درون درام گرم کرده - سطح آب چک شود - مقدار اهم ترمیستور چک شود - تعویض ترمیستور و در آخر خرابی از مدار برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **H5** - خطای دمای آب - دمای آب در برنامه WOOL بیشتر از ۴۵ درجه است - خرابی ترمیستور مقدار اهم چک شود و در آخر تعویض ترمیستور - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **H6** - مشکل این ارور از هیتر ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **H8** - اشکال از افزایش دمای المنت - سطح آب داخل مخزن چک شود - المنت بدون آب کار میکند - خرابی از برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **PFE** - علت این خطا از عدم تخلیه آب - خرابی پمپ تخلیه - سیم های ارتباطی چک شود - معیوب بودن برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **IE** - اشکال پیغام در ورود آب - علت احتمالی - شیر آب بسته است شیر آب را باز کنید - فیلتر ورودی آب مسدود است فیلتر را باز کنید - شیر برقی نامرغوب است یا خراب شده است - ممکن است خرابی از مدار برد باشد در حین آبیگری پمپ تخلیه کار می کند - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **OE** - اشکال این خطا در تخلیه آب است - سنسور سطح آب هیدروستات نامرغوب یا خراب است - خرابی مدار برد سطح آب را بررسی نمی کند - لوله تخلیه گره یا پیچ خورده است - پمپ تخلیه خراب شده است - در خلال تخلیه آبیگری انجام می شود - هیدروستات خراب است - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **UE** - مشکل این خطا در تراز نبودن - لباسها در هم پیچیده و در یکطرف درام قرار گرفته اند - دستگاه را متوقف کرده و لباسها را باز کنید

کد خطا **LE** - پیغام این ارور از باز بودن درب است - هنگامیکه در باز است دکمه Start/Pause فشرده شده است - خرابی از میکرو سوئیچ درب - ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E2** - این ارور از لب ریز شدن آب دستگاه می باشد - بدلیل خراب بودن شیر برقی دستگاه عملیات آبیگری را مداوم انجام می دهد - هیدروستات خراب است - پمپ تخلیه کار نمی کند - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E4** - اشکال این خطا ناشی آب می باشد - ناشی آب از درام و یا لوله تخلیه وجود دارد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **IB** - این ارور مربوط است به خرابی مدار برد اصلی - اشکال در ترانزیستور دو قطبی - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

## ارور ماشین لباسشویی اسنوا ۷ کیلویی

کد خطا **E1** - اشکال این پیغام خطا از عدم آبیگری دستگاه می باشد - ندادن فرمان از هیدروستات به شیر برقی - مخزن و شیلنگ هیدروستات چک شود - خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی چک شود - ممکن است خرابی از برد اصلی باشد - سیم کشی بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E2** - این خطا از خرابی هیدرواستات می باشد مقدار اهم چک شود - ندادن فرمان از هیدروستات به شیر برقی جهت قطع آن - سیم کشی چک شود - خرابی از فرمان مدار برد است - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E5** - علت این خطا از عدم چرخش صحیح موتور می باشد - خرابی موتور و تعویض آن - اشکال از خرابی مدار برد تراپاک موتور مدار کوتاه و یا حالت دیود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E6** - اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن سوکت موتور و سیم کشی ، اتصال کوتاه ، خرابی رله برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E8** - این خطا مربوط به موتور می باشد - سیم کشی و سوکت متصل به موتور را بررسی نمایید - ممکن است خرابی از برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E9** - این خطا از خرابی هیدرواستات می باشد مقدار اهم چک شود - خرابی از فرمان مدار برد است - ممکن است خرابی از برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E4** - اشکال این خطا ناشی آب می باشد - ناشی آب از درام و یا لوله تخلیه وجود دارد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **IB** - این ارور مربوط است به خرابی مدار برد اصلی - اشکال در ترانزیستور دو قطبی - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **OE** - اشکال این خطا در تخلیه آب است - سنسور سطح آب هیدروستات نامرغوب یا خراب است - خرابی مدار برد سطح آب را بررسی نمی کند - لوله تخلیه گره یا پیچ خورده است - پمپ تخلیه خراب شده است - در خلال تخلیه آبگیری انجام می شود - هیدروستات خراب است - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **UE** - مشکل این خطا در تراز نبودن - لباسها در هم پیچیده و در یکطرف درام قرار گرفته اند عدم بالانس - دستگاه را متوقف کرده و لباسها را باز کنید

کد خطا **LE** - درب دستگاه باز می باشد ، میکرو سویچ درب خراب است - بررسی سیم های ارتباطی - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **PFE** - مشکل از تخلیه آب - تخلیه آب به سختی صورت میگیرد و زمان تخلیه طولانی شده - سوختگی پمپ تخلیه - ایراد از مدار برد الکترونیک می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **H2** - سنسور ترمیستوردر مدل های جدید و ترموستات در مدل های قدیم خراب می باشد - تعویض ترمیستور و در آخر خرابی از برد - سنسور ترمیستوردر مدل های جدید و ترموستات در مدل های قدیم خراب می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **H5** - خطای دمای آب - دمای آب در برنامه WOOL بیشتر از ۴۵ درجه است - خرابی ترمیستور مقدار اهم چک شود و در آخر تعویض ترمیستور - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **H6** - مشکل این ارور از هیتر ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **H8** - اشکال از افزایش دمای المنت - سطح آب داخل مخزن چک شود - المنت بدون آب کار میکند - خرابی از برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

**ارور ماشین لباسشویی ۵ کیلویی اسنوا و حایر**

- کد خطا **E1** - شرح خطا چراغ روشن نمی شود - از بسته شدن درب ماشین مطمئن شوید - خرابی میکروسوئیچ درب و در آخر مشکل از برد
- کد خطا **E2** - شرح خطا یک دقیقه بعد ۲ بار چشمک زدن چراغ و چهار ثانیه خاموش - سیم های ارتباطی چک شود - خرابی پمپ تخلیه - و در آخر اشکال از مدار برد
- کد خطا **E3** - شرح خطا چشمک زدن چراغ ۳ بار و ۴ ثانیه خاموش - مشکل از خرابی ترمیستور تعویض ترمیستور - سیم کشی چک شود
- کد خطا **E4** - شرح خطا ۴ بار چشمک زدن چراغ و ۴ ثانیه خاموش - ایراد از هیتر - بررسی و تعویض هیتر - سیم کشی چک شود و در آخر خرابی از برد
- کد خطا **E5** - شرح خطا بعد ۸ دقیقه ۵ بار چشمک زدن چراغ و ۴ ثانیه خاموش - علت عدم آبگیری - سیم کشی و شیر برقی چک شود - تعویض شیر برقی و در آخر خرابی برد
- کد خطا **E6** - شرح خطا چشمک زدن چراغ ۶ بار و ۴ ثانیه چراغ خاموش - اشکال ارور از خرابی مدار برد الکترونیک
- کد خطا **E7** - شرح خطا ۷ بار چشمک زدن چراغ و ۴ ثانیه چراغ خاموش - مشکل از موتور - سیم های مرتبط به موتور چک شود - خرابی موتور و در آخر ایراد از مدار برد
- کد خطا **E8** - شرح خطا ۸ بار چشمک زدن چراغ و ۴ ثانیه چراغ خاموش - ایراد خرابی هیدروستات - چک کردن هیدروستات و سیم کشی - تعویض هیدروستات و در آخر خرابی از برد

### ارور ماشین لباسشویی ۵ کیلویی حایر مدل ۶۰۱

- شرح خطا** = چراغ روشن نمی شود - از بسته شدن درب ماشین مطمئن شوید - خرابی میکروسوئیچ درب و در آخر مشکل از برد
- شرح خطا** = یک دقیقه بعد ۲ بار چشمک زدن چراغ و چهار ثانیه خاموش - سیم های ارتباطی چک شود - خرابی پمپ تخلیه - و در آخر اشکال از مدار برد
- شرح خطا** = چشمک زدن چراغ ۳ بار و ۴ ثانیه خاموش - مشکل از خرابی ترمیستور تعویض ترمیستور - سیم کشی چک شود
- شرح خطا** = ۴ بار چشمک زدن چراغ و ۴ ثانیه خاموش - ایراد از هیتر - بررسی و تعویض هیتر - سیم کشی چک شود و در آخر خرابی از برد
- شرح خطا** = بعد ۸ دقیقه ۵ بار چشمک زدن چراغ و ۴ ثانیه خاموش - علت عدم آبگیری - سیم کشی و شیر برقی چک شود - تعویض شیر برقی و در آخر خرابی برد
- شرح خطا** = چشمک زدن چراغ ۶ بار و ۴ ثانیه چراغ خاموش - اشکال ارور از خرابی مدار برد الکترونیک
- شرح خطا** = ۸ بار چشمک زدن چراغ و ۴ ثانیه چراغ خاموش - ایراد خرابی هیدروستات - چک کردن هیدروستات و سیم کشی - تعویض هیدروستات و در آخر خرابی از برد

## ارور ماشین لباسشویی هارداستون W008 - W003

- کد خطا **E10** - مشکل از تراز نشدن آب مخزن - دریچه ورودی آب تا شدن و یا گرفتگی لوله هوا
- کد خطا **E11** - اشکال این خطا از آب گیری بیش از حد می باشد سر ریز شدن آب - خرابی از هیدروستات و یا آب شمار - خرابی از مدار برد دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **E12** - اشکال این خطا از آب گیری بیش از حد می باشد سر ریز شدن آب - خرابی از هیدروستات - خرابی از مدار برد دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **E20** - این خطا مربوط می شود به عدم تخلیه آب - خرابی از پمپ تخلیه و سیم های ارتباطی - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - دو شاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **E21** - مشکل از تخلیه آب - تخلیه آب به سختی صورت میگیرد - سوختگی پمپ تخلیه - ایراد از مدار برد الکترونیک می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **E30** - درب دستگاه باز می باشد - ممکن است خرابی از میکروسوئیچ باشد
- کد خطا **E31** - مشکل این خطا از میکرو سوئیچ درب می باشد - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - سوختگی میکرو سوئیچ درب - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **E33** - مشکل این خطا سنسور دما می باشد - نکاتی که باید بررسی شود - مقدار اهم سنسور چک شود - ممکن است خرابی از سنسور دما باشد
- کد خطا **E34** - علت خطا از سنسور المنت می باشد - تعویض سنسور المنت
- کد خطا **E35** - خطای کم نشان دادن دمای آب - خرابی ترمیستور مقدار اهم چک شود و در آخر تعویض ترمیستور - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **E40** - مشکل از خرابی مدار برد می باشد - عمل نکردن EPROM برد PC
- کد خطا **E41** - مشکل از خرابی مدار برد می باشد - عمل نکردن EPROM برد PC
- کد خطا **E50** - علت ارور بالا رفتن ولتاژ برق شهری - ممکن است مدار برد آسیب دیده باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **E60** - مشکل این ارور از موتور دستگاه است - موتور بطور مناسب متصل نیست - خرابی از مدار برد هم میتواند باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **E61** - اشکال این ارور سرعت موتور در سه دقیقه بدون هیچ سیگنالی بیش از ۰ شده است - ممکن است خرابی از تاخو باشد - خرابی از مدار برد الکترونیک - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **E62** - علت این خطا از عدم چرخش صحیح موتور می باشد - خرابی موتور و تعویض آن - اشکال از خرابی مدار برد تراپاک PC - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **E70** - مشکل از برد پنل کلیدها

کد خطا **EC** - این خطا مربوط است به خرابی مدار برد الکترونیک قسمت پروگرم PC

### ارور ماشین لباسشویی وستینگهاوس

کد خطا **E10=E11** - علت این خطا آب وارد دستگاه نمی شود شیر برقی چک شود ، اشکال از مدار برد می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E13** - نشستی آب و یا سنسور میکروسوئیچ کف مقدار اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی چک شود - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E20=E21=E22** - علت این خطا از عدم تخلیه آب - خرابی پمپ تخلیه - سیم های ارتباطی چک شود - معیوب بودن برد و یا مسیر شلنگ تخلیه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E23** - علت ارور خرابی رله پمپ در مدار برد - سیم کشی بررسی شود

کد خطا **E24** - این خطا مربوط می شود به تخلیه آب - نکاتی که باید چک شود - صدمه دیدن پمپ تخلیه - ولتاژ اشتباه به قطعه می رسد - خرابی از مدار برد الکترونیک - مشکل می تواند از سیم کشی باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E25** - اشکال خطا از حسگر چرخش رله پمپ - سیم کشی بین برد و پمپ بررسی شود مقدار اهم سیم پیچ پمپ چک شود و در آخر خرابی مدار برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E26** - اشکال خطا از حسگر چرخش رله پمپ - سیم کشی بین برد و پمپ بررسی شود مقدار اهم سیم پیچ پمپ چک شود و در آخر خرابی مدار برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E31** - مشکل از سنسور فشار آب models - ممکن است خرابی از برد هم باشد

کد خطا **E32** - اشکال در سنسور فشار کالیبراسیون آب بررسی سیم کشی و در آخر خرابی برد

کد خطا **E35** - اشکال این خطا از آب گیری بیش از حد می باشد سر ریز شدن آب - خرابی از هیدروستات - خرابی از مدار برد دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E36** - مشکل خطا از خرابی مدار برد می باشد

کد خطا **E38** - اشکال این خطا از آب گیری بیش از حد می باشد سر ریز شدن آب - خرابی از هیدروستات - خرابی از مدار برد دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E41** - درب دستگاه باز می باشد ، میکرو سوئیچ درب خراب است - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E42** - خطای در میکروسوئیچ درب دستگاه می باشد - ممکن است میکروسوئیچ درب سوخته باشد - خرابی برد الکترونیک - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید



کد خطا **E43 = E44** - خطای خرابی برد الکترونیک - ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه

کد خطا **E45 = E46** - خطای خرابی برد الکترونیک - ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه

کد خطا **E49** - از قفل شدن میکروسوئیچ درب مطمئن شوید

کد خطا **E52** - اشکال این ارور از موتور و یا تاکومتر موتور است - مقدار اهم تاکو چک شود - بررسی موتور - بررسی سیمهای ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد هم باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E53** - علت این خطا از عدم چرخش صحیح موتور می باشد - خرابی موتور و تعویض آن - اشکال از خرابی مدار برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E54** - مشکل این ارور از موتور دستگاه است - موتور بطور مناسب متصل نیست - خرابی از مدار برد هم میتواند باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E55** - اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن موتور سوکت موتور و سیم کشی ، اتصال کوتاه ، خرابی رله برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E56 = E57 = E58** - علت خطا جریان زیاد موتور - اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن موتور اینورتر سوکت موتور و سیم کشی ، اتصال کوتاه ، خرابی رله برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

## ارور ماشین لباسشویی زیرووات ۱

کد خطا **E01** - علت این خطا آب وارد دستگاه نمی شود شیر برقی چک شود ، اشکال از مدار برد می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E02** - این خطا از خرابی هیدرواستات می باشد مقدار مقاومت چک شود - بررسی سیم کشی - ممکن است خرابی از برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E03** - ممکن است اشکال در پمپ تخلیه دستگاه باشد - ممکن است خرابی از برد الکترونیک باشد - مقدار مقاومت سیم پیچ پمپ باید بین ۲۰۰ تا ۲۴۰ اهم باشد - دوشاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E04** - اشکال این خطا از آب گیری بیش از حد می باشد سر ریز شدن آب - خرابی از هیدروستات - خرابی از مدار برد دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E05** - اشکال این ارور از ترموستات می باشد - سیم کشی قسمت ترموستات چک شود - مقدار اهم ترموستات چک شود - و در آخر خرابی از برد اصلی - دوشاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E06** - این خطا مربوط است به خرابی مدار برد الکترونیک قسمت پروگرام

کد خطا **E07** - اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن موتور سوکت موتور و سیم کشی ، اتصال کوتاه ، خرابی رله برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

- کد خطا **E08** - اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن موتور سوکت موتور و سیم کشی ، اتصال کوتاه ، خرابی رله برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **E09** - مشکل خطا از مدار برد اصلی دستگاه می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **E10** - اشکال این خطا از عدم فرمان بین برد اصلی و پنل جلو می باشد - ممکن است خرابی از برد پنل باشد - خرابی از مدار برد اصلی - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **E11** - علت ارور از ماژول خشک کن - بررسی ماژول و سیم های ارتباطی - ممکن است خرابی از برد اصلی باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **E12-E13 و E14** - پیغام این خطا ها مربوط است به ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه و یا مشکل از برنامه پلگرام - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **E16** - این خطا مربوط است به اتصالات برق و یا مدار برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **E15** - خطای خرابی برد الکترونیک - ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

## ارور ماشین لباسشویی زیرووات ۲

- کد خطا **E14** - مشکل این ارور از دما ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - در آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **E05** - اشکال این ارور از ترموستات می باشد - سیم کشی قسمت ترموستات چک شود - مقدار اهم ترموستات چک شود - و در آخر خرابی از برد اصلی - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **E02** - علت ارور از شیر برقی و یا هیدروستات - بررسی شیر برقی و سیم های مرتبط به آن - هیدروستات و مخزن و شیلنگ متصل به هیدروستات چک شود - و در آخر ممکن است خرابی از مدار برد باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **E00** - این خطا مربوط است به خرابی مدار برد الکترونیک قسمت پروگرام بدون برنامه
- کد خطا **E01** - اشکال این ارور از باز بودن درب می باشد - ممکن است میکروسوییچ معیوب باشد میکروسوییچ بررسی شود - میتواند خرابی از مدار برد دستگاه باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **E03** - پیغام خطا از المنت و یا پمپ تخلیه - بررسی مقدار اهم المنت و سیم های مرتبط به آن - پمپ تخلیه چک شود - تعویض پمپ و در آخر ایراد از برد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
- کد خطا **E06** - خطای خرابی برد الکترونیک - ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E07** - اشکال این ارور از موتور و یا تاخو است - مقدار اهم تاکو چک شود - بررسی موتور - بررسی سیمهای ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد هم باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E08** - اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن موتور سوکت موتور و سیم کشی ، اتصال کوتاه ، خرابی رله برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E09** - مشکل این ارور از موتور دستگاه است - موتور بطور مناسب متصل نیست - تعویض موتور و در آخر خرابی از مدار برد هم میتواند باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E070** - مشکل خطا از خرابی مدار برد الکترونیک می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E011** - پیغام این خطا مربوط است به هیتر و یا ترموستات - سوختگی هیتر مقدار اهم هیتر چک شود - بررسی اهم ترموستات و تعویض آن - سیم کشی و سوکت بررسی شود - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E012** - این خطا مربوط است به خرابی در مدار برد نمایشگر - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E013** - این خطا مربوط است به خرابی در مدار برد نمایشگر - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E8** - پیغام خطا از موتور سوکت موتور بررسی شود

## ارور ماشین لباسشویی الکترولوکس

کد خطا **E10** - اشکال پیغام خطا در ورود آب - علت احتمالی - شیر آب بسته است شیر آب را باز کنید - فیلتر ورودی آب مسدود است فیلتر را باز کنید - شیر برقی نامرغوب است یا خراب شده است - ممکن است خرابی از مدار برد باشد در حین آبیگری پمپ تخلیه کار می کند - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E11** - پیغام این خطا مقدار آب در وضعیت بیش از اندازه مجاز است - ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد - ریست شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E13** - علت این خطا آب وارد دستگاه نمی شود شیر برقی چک شود سیم های ارتباطی چک شود ، اشکال از مدار برد می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E20** - این خطا مربوط است به اشکال در مدار پمپ - خرابی از پمپ تخلیه است مقدار مقاومت پمپ چک شود - خرابی از مدار برد اصلی - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E21** - مشکل از تخلیه آب - تخلیه آب به سختی صورت میگیرد - سوختگی پمپ تخلیه - ایراد از مدار برد الکترونیک می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E23** - ممکن است اشکال در پمپ تخلیه دستگاه باشد - ممکن است خرابی از برد الکترونیک باشد - مقدار مقاومت سیم پیچ پمپ باید بین ۲۰۰ تا ۲۴۰ اهم باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E24** - این خطا مربوط می شود به تخلیه آب - نکاتی که باید چک شود - صدمه دیدن پمپ تخلیه - ولتاژ اشتباه به قطعه می رسد - خرابی از مدار برد الکترونیک - مشکل می تواند از سیم کشی باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E31** - این خطا از خرابی هیدرواستات می باشد مقدار مقاومت چک شود - بررسی سیم کشی - ممکن است خرابی از برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E32** - پیغام این خطا مربوط است به هیدروستات - سیم کشی مرتبط به هیدروستات بررسی شود - مخزن و شلنگ هیدروستات بررسی شود - و در آخر خرابی از برد اصلی - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E35** - اشکال این خطا از آب گیری بیش از حد می باشد سر ریز شدن آب - خرابی از هیدروستات - خرابی از مدار برد دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E38** - پیغام این ارور مربوط است به سطح آب - مقدار اهم سنسور سطح آب چک شود - خرابی هیدروستات - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E3A** - علت خطا از ولتاژ ورودی رله به سنسور دما دما همیشه صفر است - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E40** - درب دستگاه باز می باشد ، میکرو سویچ درب خراب است - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **EF** - نشستی آب و یا سنسور کف مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **EH** - مشکل خطا مربوط می شود به کم بودن ولتاژ برق در دستگاه

## ارور ماشین لباسشویی صنم

کد خطا **E01** - درب دستگاه باز می باشد ، میکرو سویچ درب خراب است - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E02** - اشکال این پیغام خطا از عدم آبیگری دستگاه می باشد - خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی چک شود - ممکن است خرابی از برد اصلی باشد - سیم کشی بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E03** - این خطا مربوط است به اشکال در مدار پمپ - خرابی از پمپ تخلیه است مقدار مقاومت پمپ چک شود - خرابی از مدار برد اصلی - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E04** - مشکل خطا از سرریز شدن کف داخل دستگاه

کد خطا **E05-E06-E09** - این خطا مربوط است به خرابی مدار برد الکترونیک قسمت پروگرم - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E07** - مشکل این ارور از دما ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E08** - این ارور مربوط می شود به سنسور دما و یا هیتر - سوختگی المنت مقدار مقاومت هیتر چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

### ارور ماشین لباسشویی بلومبرگ

کد خطا **۰۱** - علت این خطا آب وارد دستگاه نمی شود شیر برقی چک شود ، اشکال از مدار برد می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **۰۲** - علت این خطا از عدم تخلیه آب - خرابی پمپ تخلیه - سیم های ارتباطی چک شود - معیوب بودن برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **۰۳** - اشکال این ارور از ترموستات می باشد - سیم کشی قسمت ترموستات چک شود - مقدار اهم ترموستات چک شود - و در آخر خرابی از برد اصلی - دوشاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **۰۴** - اشکال ارور از اتصالی ترمینال موتور - سیم های ارتباطی بررسی شود - خرابی موتور - ممکن است خرابی از برد هم باشد - دوشاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **۰۵** - مشکل خطای سنسور NTC - بررسی سنسور دما

کد خطا **۰۶** - اشکال این ارور از موتور و یا تاکومتر موتور است - مقدار اهم تاکو چک شود - بررسی موتور - بررسی سیمهای ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد هم باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **۰۷** - درب دستگاه باز می باشد ، میکرو سویچ درب خراب است - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **۰۹** - پیغام این خطا ها مربوط است به ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه و یا مشکل از برنامه پلگرام - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **۱۰** - اشکال این خطا از آب گیری بیش از حد می باشد سر ریز شدن آب - خرابی از هیدروستات - سنسور سطح آب بررسی شود - خرابی از مدار برد دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **۱۱** - خطای کم نشان دادن دمای آب و یا زیاد شدن دمای آب - خرابی المنت و یا ترموستات مقدار اهم چک شود و در آخر تعویض ترموستات و المنت و در آخر ایراد از برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا ۱۲ - اشکال این ارور سرعت موتور در سه دقیقی بدون هیچ سیگنالی بیش از ۰ شده است - ممکن است خرابی از تاخو باشد - خرابی از مدار برد الکترونیک - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا ۱۸ - مشکل خطا مربوط می شود به کم بودن و یا زیاد بودن ولتاژ برق در دستگاه

## ارور ماشین لباسشویی فاکور

کد خطا F01 - اشکال پیغام در ورود آب - علت احتمالی - شیر آب بسته است شیر آب را باز کنید - فیلتر ورودی آب مسدود است فیلتر را باز کنید - شیر برقی نامرغوب است یا خراب شده است - ممکن است خرابی از مدار برد باشد در حین آبیگری پمپ تخلیه کار می کند - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا F02 - این خطا از تخلیه آب بیش از ۸ دقیقه طول کشیده - علت خرابی سوختگی پمپ تخلیه می باشد - سیم های ارتباطی به پمپ چک شود - خرابی از برد اصلی هم می تواند باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا F04 - این ارور از باز بودن درب دستگاه و یا سوختگی میکرو سوئیچ درب - سیم های ارتباطی به میکروسوئیچ چک شود - خرابی از مدار برد می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا F05 - مشکل خطای سنسور NTC - بررسی سنسور دما - بررسی سیم کشی تا سنسور دما - ممکن است خرابی از برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا F06 - اشکال این خطا از ترموستات NTC دستگاه و یا دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد - سیم کشی مشکل دارد - بررسی NTC سنسور دما - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F07 - اشکال این خطا از آب گیری بیش از حد می باشد سر ریز شدن آب - خرابی از هیدروستات - سنسور سطح آب بررسی شود - خرابی از مدار برد دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا F08 - اشکال این ارور سرعت موتور در سه دقیقی بدون هیچ سیگنالی بیش از ۰ شده است - ممکن است خرابی از تاخو باشد - خرابی از مدار برد الکترونیک - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا F09 - اشکال این ارور از موتور و یا تاکومتر موتور است - مقدار اهم تاکو چک شود - بررسی موتور - بررسی سیمهای ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد هم باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا F10 - خطای خرابی برد الکترونیک - ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه - بررسی سیم کشی - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا F11 - اشکال این ارور از خرابی مدار برد الکترونیک می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **F12** - خطای خرابی برد الکترونیک - ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه - بررسی سیم کشی - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **C03** - مشکل این خطا در تراز نبودن - لباسها در هم پیچیده و در یک طرف درام قرار گرفته اند - دستگاه را متوقف کرده و لباسها را باز کنید

### ارور ماشین لباسشویی بلر

کد خطا **E01** - پیغام این خطا مربوط است به میکرو سوئیچ درب - نکاتی را که باید چک کنید - چک کنید که درب دستگاه کاملاً بسته باشد - میکرو سوئیچ درب از نظر سلامتی چک شود - سیم کشی را بررسی نمایید - خرابی مدار برد الکترونیک - سوختگی میکرو سوئیچ درب - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E02** - مشکل این خطا از عدم ورود آب به دستگاه می باشد - خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی چک شود - از باز بودن شیر آب ورودی مطمئن شوید - هیدروستات بررسی شود - ممکن است خرابی از برد دستگاه باشد - دو شاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E03** - مشکل این خطا از تخلیه نشدن آب دستگاه می باشد - سوختگی پمپ تخلیه مقدار اهم پمپ چک شود - مسدود شدن شلنگ و یا فیلتر - خرابی از مدار برد دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E04** - مشکل خطا از سرریز شدن کف داخل دستگاه

کد خطا **E05** - اشکال این ارور از موتور و یا تاخو است - مقدار اهم تاکو چک شود - بررسی موتور - بررسی سیمهای ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد هم باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E07** - علت خطا از هیتر و یا NTC روی هیتر می باشد - خرابی هیتر با بالا رفتن دمای آب تا ۹۶ درجه و کار نکردن NTC - تعویض هیتر و در آخر خرابی مدار برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E08** - این خطا مربوط است به هیتر و یا NTC دستگاه - ایراد در هیتر دمای آب از ۱۵ درجه بالاتر نرفته است - تعویض هیتر - ممکن است مشکل از برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

### ارور ماشین لباسشویی سانپو

کد خطا **E00** - اشکال خطا از برنامه ایرواش و سوکتها

کد خطا **E01** - اشکال خطا از برنامه ایرواش و سوکتها

کد خطا **E908** - اشکال این ارور از کارکرد غیر عادی موتور - بررسی موتور - بررسی سیمهای ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد کف هم باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا E12 - علت این خطا از عدم تخلیه آب - خرابی پمپ تخلیه - سیم های ارتباطی چک شود - معیوب بودن برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا EA1 - این خطا از خرابی هیدرواستات می باشد مقدار مقاومت چک شود - خرابی از فرمان مدار برد است - ممکن است خرابی از برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا E940 - پیغام خطا از موتور سوکت نارنجی . قرمز . بنفش . قهوه ای

خطا E11 - پیغام این خطا از عدم ورود آب به دستگاه می باشد - شیر ورودی آب چک شود - خرابی شیر برقی - هیدروستات تا مخزن و شلنگ هیدروستات چک شود ممکن است خرابی از برد باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا E70 - مشکل این ارور از دما ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - در آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا E904 - این خطا مربوط می شود به تغییرات ولتاژ و یا المنت - بررسی المنت و مقدار مقاومت آن - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا U4 - اشکال خطا از میکروسوئیچ درب - درب باز می باشد - سیم کشی چک شود - تعویض میکروسوئیچ و در آخر خرابی مدار برد

خطا U3 - مشکل از بالانس نبودن دستگاه و یا خرابی برد

خطا E14 - مشکل این ارور از دما ، خرابی هیتر مقدار مقاومت هیتر چک شود - بررسی مقدار اهم ترموستات و در آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا E15 - اشکال این ارور از خرابی مدار برد الکترونیک می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا E16 - مشکل این ارور از خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا E17 - اشکال این ارور از موتور و یا تاخو است - مقدار اهم تاکو چک شود - بررسی موتور - بررسی سیمهای ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد هم باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا E02 - اشکال این ارور از ترموستات می باشد - سیم کشی قسمت ترموستات چک شود - مقدار اهم ترموستات چک شود - و در آخر خرابی از برد اصلی - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

خطا EC2 - علت خطا از ترموستات می باشد - سیم کشی قسمت ترموستات چک شود - مقدار اهم ترموستات چک شود - و در آخر مدار برد قطع می باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید



کد خطا **O3H** - پیغام خطا باز نشدن درب دستگاه ایرواش فعال می باشد و برنامه استیلیزه فعال می باشد

کد خطا **E901** - مشکل خطا از سرریز شدن کف داخل دستگاه و یا تعداد لباسها زیاد می باشد این خطا در موقع خشک کن اتفاق می افتد

کد خطا **H** - این خطا مربوط است به حرارت زیاد آب - بررسی ترموستات - المنت چک شود و در آخر خرابی مدار برد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **EA2** - علت خطا از حجم زیاد آب داخل دیگ می باشد

کد خطا **EA3** - علت از غیر معقول بودن حجم آب در موقع تخلیه - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **EF2** - اشکال این ارور از مدار برد کف دستگاه - بعد از روشن شدن دستگاه سیگنال داخل برد قطع می شود - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **EU** - پیغام خطا از یکسره شدن منبع تغذیه برق می باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E7C** - مشکل خطا از قطع بودن المنت - بررسی سیم های ارتباطی - خرابی المنت - ممکن است خرابی از برد باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **EC6** - این خطا مربوط است به مشکل در المنت - المنت فقط در موقع خشک کن به درستی کار می کند - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **EC7** - علت خطا عملکرد نادرست در المنت - المنت در موقع خشک کن کار نمی کند - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **VVV** - خطای خرابی برد الکترونیک - ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه - بررسی سیم کشی - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **ED2** - خطای خرابی برد الکترونیک - ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه - بررسی سیم کشی - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **ED1** - اشکال ارور از خرابی در مدار برد اصلی دستگاه می باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E902** - مشکل خطا مربوط می شود به زیاد بودن ولتاژ برق در دستگاه

کد خطا **E940** - علت این خطا از عدم چرخش صحیح موتور می باشد - خرابی موتور و تعویض آن - اشکال از خرابی مدار برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E6C** - این خطا مربوط است به کارکرد نا منظم المنت

**ارور ماشین لباسشوییهای کوی**

کد خطا **E4** - مشکل از تخلیه آب - تخلیه آب به سختی صورت میگیرد و زمان تخلیه طولانی شده - سوختگی پمپ تخلیه - ایراد از مدار برد الکترونیک می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E5** - مشکل خطا مربوط می شود به زیاد بودن ولتاژ برق در دستگاه

کد خطا **E6** - علت این خطا از عدم چرخش صحیح موتور می باشد - خرابی موتور و تعویض آن - اشکال از خرابی مدار برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E1-E2** - پیغام این خطا مربوط است به هیدروستات و یا ورودی آب - سیم کشی مرتبط به هیدروستات بررسی شود - مخزن و شلنگ هیدروستات بررسی شود - چک کردن شیر برقی و در آخر خرابی از برد اصلی - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E8** - اشکال این ارور از موتور و یا تاخو است - مقدار اهم تاکو چک شود - بررسی موتور - بررسی سیمهای ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد هم باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **IE** - اشکال خطا خط آب در حین آبیگری و یا عدم آبیگری - شیر و شلنگ ورودی آب چک شود - هیدروستات و شیر برقی چک شود - سیم های ارتباطی بررسی شود و در آخر ایراد از برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **LE** - خطا مربوط است به میکرو سوئیچ درب - بررسی کنید که درب دستگاه بسته شده باشد - نکاتی که باید بررسی شوند - ممکن است این خطا بدلیل جریان ناشی متناوب از یک سیم رخ دهد - سوختگی میکرو سوئیچ درب - سیم کشی دستگاه بررسی شود - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **H2-H4-H5** - علت خطا از ترموستات می باشد - سیم کشی قسمت ترموستات چک شود - مقدار اهم ترموستات چک شود - و در آخر مدار برد قطع می باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **DE** - مشکل این خطا از تخلیه نشدن آب دستگاه می باشد - سوختگی پمپ تخلیه مقدار اهم پمپ چک شود - مسدود شدن شلنگ و یا فیلتر - خرابی از مدار برد دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **H6-H8** - مشکل خطا از قطع بودن المنت - بررسی سیم های ارتباطی - خرابی المنت - ممکن است خرابی از برد باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **PFE** - مشکل این خطا از تخلیه نشدن آب دستگاه می باشد - سوختگی پمپ تخلیه مقدار اهم پمپ چک شود - مسدود شدن شلنگ و یا فیلتر - خرابی از مدار برد دستگاه - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **IB** - اشکال ارور از خرابی در مدار برد اصلی دستگاه می باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **OE** - خطای پمپ تخلیه - شیلنگ خروجی - هیدروستات - شیلنگ و مخزن هیدروستات

## ارور ماشین لباسشویی موریس

کد خطا **E1** - پیغام این خطا مربوط است به میکرو سوئیچ درب - نکاتی را که باید چک کنید - چک کنید که درب دستگاه کاملا بسته باشد - میکرو سوئیچ درب از نظر سلامتی چک شود - سیم کشی را بررسی نمایید - خرابی مدار برد الکترونیک - سوختگی میکرو سوئیچ درب - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E2** - اشکال این خطا از عدم آگیری دستگاه می باشد - نکاتی را که باید مورد بررسی قرار دهیم - خرابی شیر برقی مقدار اهم شیر برقی چک شود - شیلنگ ورودی آب را بررسی نمایید - شیر ورودی آب تا انتها باز باشد - سیم کشی را بررسی نماید - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E3** - این خطا مربوط می شود به عدم تخلیه آب - نکاتی را که باید چک شوند - خرابی پمپ تخلیه مقدار مقاومت پمپ چک شود - سیم کشی را کاملا بررسی نمایید - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - شلنگ خروجی آب را بررسی نمایید - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E4** - علت خطا از سنسور دما می باشد - بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن - سیم های متصل به سنسور چک شود و در آخر ایراد از مدار برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E5** - این خطا از وارد شدن بیش از حد آب داخل دستگاه - نکاتی که باید بررسی شود - هیدروستات و مسیر آن چک شود - شیر برقی چک شود - سیم های ارتباطی بررسی شود - و در آخر مشکل از برد می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E6** - مشکل ارور از قطع شدن ناگهانی برق در دستگاه - سیم کشی چک شود و در آخر اشکال از برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E7** - اشکال خطا از قطع ارتباطی داخل دستگاه

کد خطا **E8** - این خطا مربوط می شود به هیتر - خرابی المنت مقدار اهم هیتر بررسی شود - سیمهای ارتباطی از هیتر به مدار برد اصلی را چک نمایید - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E9** - علت این خطا از کم بودن آب داخل دستگاه و خشک کار کردن المنت می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

## ارور ماشین لباسشویی اوشن

کد خطا **D0** - این خطا از وارد شدن بیش از حد آب داخل دستگاه و تخلیه آب به علت وجود خطا - نکاتی که باید بررسی شود - هیدروستات و مسیر آن چک شود - شیر برقی چک شود - سیم های ارتباطی بررسی شود - و در آخر مشکل از برد می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **D1** - اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن موتور سوکت موتور و سیم کشی به علت وجود خطا آب داخل دستگاه خالی می شود و قفل درب بسته می ماند - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **D2** - این خطا مربوط می شود به هیتر آب به درستی گرم نشده - خرابی المنت مقدار اهم هیتر بررسی شود - سیمهای ارتباطی از هیتر به مدار برد اصلی را چک نمایید - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **D3** - این خطا مربوط می شود به عدم تخلیه آب به علت وجود خطا آب داخل دستگاه باقی می ماند و قفل درب بسته می ماند - نکاتی را که باید چک شوند - خرابی پمپ تخلیه مقدار مقاومت پمپ چک شود - سیم کشی را کاملا بررسی نمایید - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - شلنگ خروجی آب را بررسی نمایید - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **D4** - علت خطا از سنسور دما می باشد آب به درستی گرم نشده - بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن - سیم های متصل به سنسور چک شود و در آخر ایراد از مدار برد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **D5** - خطا مربوط است به میکرو سوئیچ درب - بررسی کنید که درب دستگاه بسته شده باشد - نکاتی که باید بررسی شوند - ممکن است این خطا بدلیل جریان ناشی متناوب از یک سیم رخ دهد - سوختگی میکرو سوئیچ درب - سیم کشی دستگاه بررسی شود - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **D6** - مشکل این خطا از عدم ورود آب به دستگاه می باشد - خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی چک شود - از باز بودن شیر آب ورودی مطمئن شوید - هیدروستات بررسی شود - ممکن است خرابی از برد دستگاه باشد - دو شاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **D7** - اشکال ارور از خرابی در مدار برد اصلی دستگاه می باشد به علت وجود خطا آب داخل دستگاه باقی می ماند و قفل درب بسته می ماند - دو شاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

## ارور ماشین لباسشویی گالانز

کد خطا **E1** - درب دستگاه باز می باشد ، میکرو سوئیچ درب خراب است - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E2** - اشکال پیغام در ورود آب - علت احتمالی - شیر آب بسته است شیر آب را باز کنید - فیلتر ورودی آب مسدود است فیلتر را باز کنید - شیر برقی نامرغوب است یا خراب شده است - ممکن است خرابی از مدار برد باشد در حین آبیگری پمپ تخلیه کار می کند - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E3** - علت خطا از عدم تخلیه آب - سوختگی پمپ - بررسی سیستم هیدروستات - سیم های ارتباطی چک شود - خرابی از مدار برد کنترل - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E4** - مشکل این ارور از دما ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - بررسی سنسور حرارتی - تعویض المنت و ترموستات و در آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E5** - دستگاه دارای نشستی آب می باشد - سوختگی ببین کف - سیم کشی چک شود و در آخر ایراد از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا **E6** - دستگاه دارای نشستی آب می باشد - سوختگی ببین کف - سیم کشی چک شود و در آخر ایراد از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا **E7** - خطای خرابی برد الکترونیک - ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه - بررسی سیم کشی - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا **E8** - علت خطا داغ شدن قطعات به علت گرمای بیش از حد در دستگاه

کد خطا **E9** - مشکل ارور سوختگی قطعات داخل دستگاه در اثر گرمای بیش از اندازه در ماشین

### ارور ماشین لباسشویی بدون نمایشگر کنوود

شرح خطا **prewash** - مشکل این ارور از دما ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - سنسور دما چک شود و در آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

شرح خطا **main wash** - مشکل این ارور از دمای آب اما آب گرم نمی شود ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

شرح خطا **prewash = main wash** - اشکال ارور از کارکرد یکسره هیتر می باشد در صورت سالم بودن هیتر خرابی از سنسور دما و در آخر خرابی مدار برد است - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

شرح خطا **Rinse** - این خطا مربوط می شود به آبگیری و تخلیه هم زمان آب - نکاتی را که باید چک شوند - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - تراپاک شیر مدار باز است - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

شرح خطا **prewash = Rinse** - این خطا مربوط می شود به عدم تخلیه آب - نکاتی را که باید چک شوند - خرابی پمپ تخلیه مقدار مقاومت پمپ چک شود - سیم کشی را کاملا بررسی نمایید - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - شلنگ خروجی آب را بررسی نمایید - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

شرح خطا **prewash main wash = Rinse** - علت این ارور مربوط به بار و فشار بیش از حد به دستگاه می باشد

شرح خطا **Main wash = Rinse** - علت این خطا از عدم چرخش صحیح موتور می باشد - اشکال از خرابی مدار برد تراپاک موتور مدار کوتاه و یا حالت دیود - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

شرح خطا **Rinse = Conditioner** - اشکال این ارور از موتور و یا تاکومتر موتور است - مقدار اهم تاکو چک شود - بررسی موتور - بررسی سیمهای ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد هم باشد - دو شاخه را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید