

پیغام	خطا	علت	راه حل
<b>E5</b>	خطاي ولتاژ بالا	لباس ها بين لاستيك درب و درام گیر کرده اند.	لباس ها را خارج کرده و تنظیم کنید.
		PCB برد خراب است.	PCB برد را عوض کنید.
<b>E6</b>	خطاي EMG	بين لاستيك و درام لباس گیر کرده است.	لباس ها را خارج کرده و تنظیم کنید.
		موتور خراب است.	موتور را عوض کنید.
		PCB برد خراب است.	PCB برد را عوض کنید.
<b>E7</b>	خطاي جهت	موتور در جهت عكس كار مي كند.	موتور يا PCB را عوض کنید.
<b>E8</b>	خطاي موتور	سوكت موتور بصورت صحيح متصل نشده است.	كانكتور موتور و نحوه اتصال آن را بررسی کنید.
		موتور خراب است يا قطع است.	موتور را عوض کنید.
<b>E9</b>	خطاي هیدروستات	هیدروستات خراب است.	هیدروستات را عوض کنید.
<b>H2</b>	خطاي ترمیستور	ترمیستور خراب است.	ترمیستور را عوض کنید.
		ترمیستور درست متصل نشده است.	كانكتور ترمیستور را کنترل کنید.
<b>H4</b>	خطاي اضافه دما	المنت بدون آب درون درام كار کرده است.	سطح آب را چك کنید.
		ترمیستور خراب است.	ترمیستور را عوض کنید.
<b>H5</b>	خطاي دماي آب	دماي آب در برنامه wool, Delicate, دما بیشتر از 45° سانتیگراد است.	ترمیستور را عوض کنید.
<b>H6</b>	خطاي المنت	المنت كار نمي كند.	المنت را عوض کنید.
<b>H8</b>	خطاي افزایش دماي المنت	المنت بدون آب كار مي كند.	سطح آب درام را چك کنید.
<b>PFE</b>	خطاي فیلتر پمپ تخلیه	فیلتر پمپ تخلیه مسدود شده است.	فیلتر پمپ تخلیه را تمیز کنید.
		پمپ تخلیه كار نمي كند.	پمپ تخلیه را عوض کنید.
		میزان زیاد شوینده استفاده شده است.	مقدار شوینده کمتر شود.
		ارتفاع شیلنگ تخلیه بالاتر از 1 متر باشد.	سطح شیلنگ تخلیه را کم کنید.

پیغام	خطا	علت	راه حل
IE	خطا در ورودی آب	شیر آب ورودی بسته است.	شیر آب را باز کنید
		فیلتر آب ورودی مسدود شده است	فیلتر شیر برقی را تمیز کنید.
		مشکل شیر برقی است.	شیر برقی را عوض کنید.
		مشکل هیدروستات و مسیر آن	مسیر هیدروستات را چک کنید. هیدروستات را عوض کنید.
		پمپ تخلیه در حین آبیگیری عمل می کند.	پمپ تخلیه را عوض کنید.
		PCB برد نمی تواند درست عمل کند.	PCB را عوض کنید.
OE	خطا در تخلیه آب	شیلنگ تخلیه مسدود شده است.	شیر شیلنگ تخلیه را چک و تاب آن را باز کنید.
		پمپ تخلیه اشکال دارد.	پمپ تخلیه را عوض کنید.
		شیر برقی در حین تخلیه کار می کند.	شیر برقی را عوض کنید.
		مشکل هیدروستات و مسیر آن	هیدروستات را عوض کنید.
		PCB برد نمی تواند درست عمل کند.	PCB را عوض کنید.
		دور موتور در حین خشک کن در زمان تعریف شده نمی تواند به دور معین شده برسد.	فیلتر پمپ تخلیه را تمیز کرده و یکبار ماشین را Reset کنید.
UE	خطا دربالانس کردن لباس ها در درام	لباس ها در یک طرف درام جمع می شوند.	در را باز کرده و لباس ها را در درام پخش کنید.
		درب ماشین باز است.	درب را محکم ببندید.
LE	خطا در قفل درب	مغناطیس قفل درب خراب است.	مغناطیس درب عوض شود.
		PCB برد خراب است.	PCB برد عوض کنید.
E2	خطای سرریز	هیدروستات خراب است.	هیدروستات را عوض کنید.
E4	خطای ناشی	پمپ تخلیه کار نمی کند.	پمپ تخلیه را عوض کنید.
		نشستی آب از درام یا شیلنگ تخلیه	پس از چک کردن هر دو هر کدام که ناشی داشت را عوض می کنیم