

ارور های لباسشویی پارس

پمپ و مشکل در خروجی آب	E01
شیر برقی و مشکل در ورود آب	E02
موتور یا تاکو (تاخو)	E03
مشکل تایمر اصلی	E04
مشکل در ولوم	وسوکت های آن E05
	تغییر سرعت و سوکت های آن
مشکل در ولوم تغییر دما	E06
	وسوکت های آن
سنسور دما یا هیتر	E07